

Consideración para cuando se configure NTP Server para Fecha y hora a los equipos LP-5a, LP-5ai, LP-348, LP-349 o LP-289ai de la serie Mercury

Si usted utiliza un Servidor NTP para el sincronismo de la fecha y hora para el LP-5a, LP-5ai, LP-348, LP-349 ó LP-289ai, antes del 31 de Diciembre del 2010, deberá actualizar el firmware de su equipo a la versión 1.1.29, la cual actualizará el certificado para efectuar la conexión vía WEB.

Para esto podrá utilizar cualquiera de los siguientes procedimientos:

1. Accederlo antes de la fecha indicada vía web y actualizar el firmware (Desde el punto 7 en adelante) del documento:

[MERCURYUPDATE_M123_SPC01W](#)

2. Acceder el mismo mediante una aplicación que use conexiones SSH y desactivar la actualización de fecha y hora vía NTP, reiniciar el equipo, accederlo vía web y actualizar el firmware, usar el documento:

[MERCURYUPDATE_M123_SPC01W](#)

3. Desconectar el radio de la red y conectarlo a un PC, reiniciar el radio, accederlo vía WEB y efectuar la actualización del firmware (Desde el punto 7 en adelante del documento):

[MERCURYUPDATE_M123_SPC01W](#)