Punto de Acceso WLAN LanPro LP-1520ai

LP1520ai_UG_SPB01W

Características

- Alta Potencia: 0.8W de salida para un mayor alcance.
- Ambiente: Caja a prueba de medio ambiente, utilizable en intemperie.
- Antena: Integrada.
- No requiere una fuente de alimentación local, es alimentado a través del cable Ethernet UTP mediante un esquema del estándar: IEEE 802.3af PoE.
- Self Healing: un temporizador tipo "Perro Guardián" (Watch Dog Timer) previene de atascamientos del software.
- Encriptamiento de seguridad WAP/WEP.
- Puede ser utilizado como AP, Puente(Bridge), Punto Caliente (Hot-Spot) y Repetidora



Punto de Acceso (AP) inalámbrico (WLAN) LanPro LP-1520ai Compatible con el estándar de alimentación PoE IEEE 802.3af Manual de Usuario V1.0

El Punto de Acceso Inalámbrico LP-1520ai de LanPro, posee entre sus características más notables el ser *Full Intemperie*, lo que le permite soportar hasta las más duras condiciones de trabajo (salitre, sol, agua, etc.). Adicionalmente posee una potencia de *800 mW*, lo que garantiza conexiones de hasta de 2 km en enlaces pto/pto/multipunto o hasta 3.5 Km en aplicaciones como cliente de celdas WIFI (ISP).

El LP-1520ai tiene una **Antena Integrada**, lo cual minimiza la pérdida de potencia debida al cableado de RF, y además facilita la instalación por tratarse de un solo equipo integrado.

Como característica importante, posee circuitería de alimentación embebida **PoE** que soporta el estándar IEEE802.3af y que permite la alimentación del equipo a través del cable UTP (hasta 100 m).

Posee un **Watch Dog Timer**, el cual es denominado por los ISP como "*la electrónica mágica*", ya que permite un **Auto-Reset** del equipo en caso de cualquier contingencia que produzca la inhibición del mismo, por todo ello, el LP-1520ai es la solución confiable, robusta e integrada para proyectos basados en WIFI.

www.lanpro.com	
	Г

Tabla de Contenido

A Descripción Física del LP-1520ai	3
 El Punto de Acceso AP Inalámbrico (WLAN) LanPro LP-1520ai es un di cumple el estándar IEEE 802.11 b/g Conectores en el panel inferior 	spositivo que 3 3
B Instalación del AP WLAN LP-1520ai	3
 Instalación de Hardware Instalación de Software 	3 4
C Configuración del AP WLAN LP-1520ai	4
 Programa de ayuda para ajuste inicial (Setup Wizard.) 	4
Programa de ayuda para ajuste inicial (Setup Wizard.)Estado	4
 Programa de ayuda para ajuste inicial (Setup Wizard.) Estado Ajustes Básicos 	4 5 6
 Programa de ayuda para ajuste inicial (Setup Wizard.) Estado Ajustes Básicos Ajustes avanzados 	
 Programa de ayuda para ajuste inicial (Setup Wizard.) Estado Ajustes Básicos Ajustes avanzados Ajuste de la Seguridad 	
 Programa de ayuda para ajuste inicial (Setup Wizard.) Estado Ajustes Básicos Ajustes avanzados Ajuste de la Seguridad Control de Acceso 	
 Programa de ayuda para ajuste inicial (Setup Wizard.) Estado Ajustes Básicos Ajustes avanzados Ajuste de la Seguridad Control de Acceso Ajuste de WDS Lovantamiento del sitio (Site Survey) 	
 Programa de ayuda para ajuste inicial (Setup Wizard.) Estado Ajustes Básicos Ajustes avanzados Ajuste de la Seguridad Control de Acceso Ajuste de WDS Levantamiento del sitio (Site Survey) WPS 	
 Programa de ayuda para ajuste inicial (Setup Wizard.) Estado Ajustes Básicos Ajustes avanzados Ajuste de la Seguridad Control de Acceso Ajuste de WDS Levantamiento del sitio (Site Survey) WPS Ajustes TCP/IP-Preparación de la interfaz LAN 	
 Programa de ayuda para ajuste inicial (Setup Wizard.) Estado Ajustes Básicos Ajustes avanzados Ajuste de la Seguridad Control de Acceso Ajuste de WDS Levantamiento del sitio (Site Survey) WPS Ajustes TCP/IP-Preparación de la interfaz LAN Bitácora (LOG). 	
 Programa de ayuda para ajuste inicial (Setup Wizard.) Estado Ajustes Básicos Ajustes avanzados Ajuste de la Seguridad Control de Acceso Ajuste de WDS Levantamiento del sitio (Site Survey) WPS Ajustes TCP/IP-Preparación de la interfaz LAN Bitácora (LOG) Estadísticas 	
 Programa de ayuda para ajuste inicial (Setup Wizard.) Estado Ajustes Básicos Ajustes avanzados Ajuste de la Seguridad Control de Acceso Ajuste de WDS Levantamiento del sitio (Site Survey) WPS Ajustes TCP/IP-Preparación de la interfaz LAN Bitácora (LOG) Estadísticas Actualización de Firmware 	
 Programa de ayuda para ajuste inicial (Setup Wizard.) Estado Ajustes Básicos Ajustes avanzados Ajuste de la Seguridad Control de Acceso Ajuste de WDS Levantamiento del sitio (Site Survey) WPS Ajustes TCP/IP-Preparación de la interfaz LAN Bitácora (LOG) Estadísticas Actualización de Firmware Ajustes de Salvado y Recarga 	

D Preguntas Frecuentes (FAQ)	14
------------------------------	----

IEEE 802.11 b/g.

El Punto de Acceso AP Inalámbrico (WLAN) LanPro LP-1520ai es un dispositivo que cumple el estándar

poste, y posee todos los herrajes necesarios para instalarla y apuntar su antena interna. (Por favor vea la figura 1)

Ethernet), alimentado a través del mismo cable de data Ethernet que cumple el estándar IEEE-802.3af standard.

NOTA IMPORTANTE: Las opciones de funcionalidad WAN de este radio no han sido habilitadas en este modelo.

Ha sido diseñado para montaje sobre pared o

El LP-1520ai es un dispositivo PoE (Power over

N Descripción Física del LP-1520ai de LanPro.





Conector incluido en el panel inferior.

- I. El panel inferior del LP-1520ai incluye un conector RJ-45 a prueba de agua para uso en ambientes exteriores. Este puerto es compatible con el estándar POE IEEE 802.3af (Power over Ethernet), por favor vea la figura 2.
- 2. Este Puerto es también compatible con el estándar IEEE 802.3/802.3u y soporta auto-detección de velocidad LAN 10/100 Mbps , y es capaz de trabajar en modo Full/Half dúplex.



Instalación del Punto de Acceso AP WLAN de LanPro LP-1520ai.



Figura 3







Figura 5

💼 Instalación del Hardware

- Paso 1: Fije el LP-1520ai al poste de montaje o a la pared con la abrazadera, tal como se muestra en la figura 3. Se incluyen los herrajes necesarios.
- Paso 2: Conectar el LP-1520ai al cable de red local (LAN) mediante el conector a prueba de agua, tal como se muestra en la figura 4.
- Paso 3: El LP-1520ai es compatible con el estándar IEEE-802.3af obteniendo la alimentación de potencia a través del cable Ethernet(PoE).
- Paso 4: Por favor conecte el otro extremo del patchcord al equipo Inyector PoE LanPro LP-PoE150 en el conector RJ45 marcado "Power+Data Out". Así mismo, conecte otro cable patchcord proveniente de su red LAN al conector denominado "DATA IN" del LP-PoE150. Finalmente conecte el cable de alimentación AC al conector denominado "Power Input" del LP-PoE150. Tal como se muestra en la figura 5.

www.lanpro.com

Instalación del Software

No se requiere instalar Drivers, parches o utilidades de software, solo se require modificar los ajustes de configuración. Por favor refiérase a: Ajustes de Configuración de Software.

Las funciones de gestión y configuración le facilitan realizar paso a paso los procedimientos.

El LP-1520ai es entregado con los parámetros por defecto de fábrica siguientes para la interfaz LAN: Dirección IP: 192.168.1.254, máscara de sub-red por defecto (subnet mask): 255.255.255.0 Nombre de usuario WEB por defecto: <no definido>, Contraseña WEB por defecto: <no definida>

Para Microsoft Windows 2000/XP/Vista

- I. Pulse el botón "Start" y seleccione "setting" y después pulse "Control Panel". Aparecerá la Ventana del Panel de Control.
- 2. Lleve el ratón hasta el ícono de "Network and Dial-up Connections" y púlselo doblemente con el botón derecho. Aparecerá la ventana de "Local Area Connection".
- 3. Revise la lista de Elementos de Red Instalados. Si TCP/IP no lo está, pulse el botón izquierdo sobre "Add" para instalarlo; si ya lo está, vaya al paso 6.
- 4. Seleccione "Protocol" en la casilla de diálogo del "Network Component Type" y pulse el botón "Add".
- 5. Seleccione: "TCP/IP in Microsoft" en la casilla de diálogo de "Select Network Protocol" y pulse después el botón "Ok". Podría necesitarse el CD de Microsoft para completar la instalación. Cierre y regrese a la casilla de diálogo de "Network" después de la instalación de TCP/IP.
- **6.** Seleccione **"TCP/IP"** y pulse el botón de **"Properties"** en la casilla de diálogo de **"Network"**.
- 7. Seleccione "Specify" y especifique una dirección IP y escriba los valores tal como se muestra en el siguiente ejemplo: Dirección IP: 192.168.1.1, Dirección IP dentro del rango de 192.168.1.1 a 192.168.1.253 utilizada para conectar la la máscara de sub-red: 255.255.255.0
- **8.** Pulse OK para completar el ajuste de los parámetros IP.
- **9.** Abra su navegador preferido y utilice la dirección que aparece en la figura 6.



Figura 6

Configuración del AP WLAN LP-1520ai de LanPro



Figura 7. Foto de la pantalla - Programa de ayuda para ajuste inicial

Programa de ayuda para ajuste inicial

Esta página le servirá de guía para configurar por vez primera el Punto de Acceso (AP) Inalámbrico (WLAN) LP-1520ai de LanPro.

1.- Interfaz de Ajuste vía LAN. Esta página es utilizada para configurar la dirección IP de la Red de Área Local.

2.- Ajuste de la Red Local Inalámbrica. Esta página es utilizada para configurar los ajustes de la Red Lan Inalámbrica.

3.- Ajuste de Seguridad Inalámbrico. Esta página se usa para configurar la Seguridad Inalámbrica.

DUCTS.COM

Estado

SLANPRC		LP-1520ai High Power AP.	WWWLAN-PR
Site contents: Setup Wizard Operation Mode	Access Point This page shows the cur	Status rent status and some basic settings of the device.	
Wireless	System		
TCP/IP Settings	Uptime	0day:0h:19m:33s	
Firewall	Firmware Version	v1.4.1d	
Shallangootan	Wireless Configuration		
Statistics	Mode	AP	
	Band	2.4 GHz (B+G)	
Time Zone Setting	SSID	LP-1520ai	
Denial-of-Service	Channel Number	11	
- Log	Encryption	Disabled	
Upgrade Firmware	BSSID	00:e0:4c:\$1:\$6:21	
- Save/Reload Setting	Associated Clients	0	
- Password	TCP/IP Configuration		
	Attain IP Protocol	Fixed IP	
	IP Address	192.168.1.254	
	Subnet Mask	255.255.255.0	
	Default Gateway	192.168.1.254	
	DHCP Server	Enabled	
	MAC Address	00:e0:4c:\$1:\$6:21	
	WAN Configuration		
	Attain IP Protocol	Getting IP from DHCP server	
	IP Address	0.0.0.0	
	Subnet Mask	0.0.0.0	
	Default Gateway	0.0.0.0	
	MAC Address	00:e0:4c:81:86:22	

Figura 8. Foto de pantalla - Estado

Esta página muestra el estado actual y algunos ajustes básicos del dispositivo, incluye información de configuración del sistema, de la parte inalámbrica, de la LAN Ethernet y de la (WAN)*.

(*)Nota: La Opción WAN no aplica para este número de modelo.

Item	Descripción	
Sistema		
Uptime	Muestra el tiempo de funcionamiento del AP encendió el equipo.	WLAN desde que se
Firmware version	Muestra la versión de firmware del LP-1520ai.	
Wireless configuration		
Mode	Muestra el modo de operación inalámbrico.	
Band	Muestra la frecuencia de operación inalámbrica	corriente.
SSID	Muestra el SSID del LP-1520ai. El SSID es el no de Acceso Inalámbrico WLAN AP el cual es com servicio, de manera que todos los dispositivos qu misma red inalámbrica puedan identificarlo.	ombre único del Punto partido en su área de Je intenten unirse a la
Channel Number	Muestra el canal inalámbrico al que se encuent momento.	ra conectado en este
Encryption	Muestra el estado actual de la función de encrip	tación.
Associated Clients	Muestra el número de clientes conectados (Esta	ciones, PC´s, Etc.)
BSSID	Muestra la dirección BSSID del Punto de Acceso seis (6) bytes de longitud.	. Esta dirección posee
TCP/IP configuration		
Attain IP Protocol	Muestra cómo obtiene el AP la dirección IP. L ajustarse manualmente como fija o como diná DHCP u obtenerla a través de una conexión PPP	a dirección IP puede mica por un servidor oE /PPTP.
IP Address	Muestra la dirección IP de la interfaz LAN del Pu	nto de Acceso.
Subnet Mask	Muestra la máscara IP de la sub-red.	
Default Gateway	Muestra la Puerta por defecto	

Inalámbricos - Ajustes Básicos.

SLANPRO		LP-1520ai High Power AP.	WWWLAN-PRODUCT
Site contents: Setup Wizard Operation Mode Basic Settings Character Settings	Wireless Ba This page is used to co your Access Point. Her network parameters.	sic Settings nfigure the parameters for wireless LAN clients which may connect to e you may change wireless encryption settings as well as wireless	
Security Access Control WDS settings	Disable Wireles: Band:	s LAN Interface 2.4 GHz (B+G) 💙	
Site Survey WPS TCP/IP Settings Firewall Management	Mode: Network Type:	AP V	
	SSID: Channel Number:	LP-1520ai	
	Enable Mac Clor	es (Single Ethernet Client) Repeater Mode (Acting as AP and client simultaneouly)	
	SSID of Extended Inte	rface:	

Esta página es utilizada para configurar los parámetros de los clientes inalámbricos que pudieran conectarse a su AP.

Figura 9. Foto de pantalla Ajustes básicos Inalámbricos

Item	Descripción	
Band	Muestra la frecuencia actual de operación.	
Mode	Modo de Operación.	
SSID	El SSID es el nombre único del AP inalámbrico y es comp el fin de que los dispositivos que se van a conectar lo re	artido en el área servida, con conozcan.
Channel Number	Muestra el canal utilizado.	
Associated Clients	Son los clientes activos que están en la tabla de clien address, los paquetes transmitidos, los paquetes rec transmisión y recepción para cada cliente inalámbrico Ethernet Client).	tes activos. Muestra el MAC ibidos así como la rata de o. Enable Mac Clone (Single
Apply Changes	Seleccione este botón y para completar el ajuste de la n	ueva configración.
Reset	Seleccione este botón para abortar el cambio y recuper anterior.	ar el ajuste de configuración

Inalámbricos - Ajustes Avanzados

ANPRO		LP-1520ai High Power AP.	WWWLAN-PRODUCTS.CO
contents:	Wireless Adv	anced Settings	
up Wizard eration Mode Basic Settings	These settings are only fo about wireless LAN. The changes will have on you	or more technically advanced users who have a sufficient knowledge se settings should not be changed unless you know what effect the r Access Point.	
Advanced Settings Security	Authentication Type:	○ Open System ○ Shared Key ④ Auto	
WDS settings	Fragment Threshold:	2346 (256-2346)	
ite Survey	RTS Threshold:	2347 (0-2347)	
Settings	Beacon Interval:	100 (20-1024 ms)	
nont	RF Output Power:	⊙ 27-29dbm ○ 23-26dbm ○ 18-22dbm	
ient	Data Rate:	Auto 🛩	
	Preamble Type:	Long Preamble O Short Preamble	
	Broadcast SSID:	Enabled O Disabled	
	LAPP:	Enabled Obisabled	
	802.11g Protection:	Enabled Disabled	
	WMM:	O Enabled	
	Turbo Mode:		
		Note: "Always" may have compatibility issue. "Auto" will only work with Realtek product.	

Estos ajustes son para los usuarios más avanzados y que poseen suficientes conocimientos sobre redes inalámbricas. Estos ajustes no deberán ser realizados al menos que Ud. conozca los efectos que tendrán sobre el AP LP-1520ai de Lanpro.

Figura 10. Instantánea de pantalla Ajustes avanzados inalámbricos.

Item	Descripción	
Authentication Type (Tipo de autenticación)	Seleccione el tipo de autenticación entre: Open System, Shared Key o Auto selection.	
Fragment Threshold (Umbral de Fragmento)	Para fijar el umbral de fragmentación de paquetes, puede variar D.10: ¿Qué es el umbral de fargmentación?.	entre 256 y 2346 bytes. Refiérase a
RTS Threshold (Umbral de RTS)	Fije el umbral del RTS, el valor puede estar entre 0 y 2347 bytes RTS (Request To Send Threshold)?.	. Refiérase a D.11 ¿Qué es Umbral de
Beacon Interval (Intervalo de Faro)	El intervalo de Beacon Interval puede estar entre 20 y 1024 ms. de faro (Beacon Interval)?.	Refiérase a D.12 ¿Qué es un intervalo
Data Rate (Rata de Datos)	Seleccione la rata de transmisión en el menú que se despliega. La rat a partir de estas velocidades: 11M, 5.5M, 2M or 1Mbps. Para el tip de Preámbulo Largo o Corto (Long Preamble or Short Preamble) inalámbrica. Refiérase al punto D.13 ¿Qué es tipo de preámbulo? habilitar o deshabilitar la función de emisión de SSID (SSID broad ¿Qué es Emisión del SSID? Para habilitar o deshabilitar la función IAPP function). Refiérase al punto D.20 ¿Qué es el protocolo IAPP	a de datos puede ser autoseleccionada o de preámbulo seleccione el soporte) del paquete de transmisión de data Si desea emisión del SSID seleccione cast function). Refiérase al punto D.14 IAPP seleccione (Enable o disable the P (Inter-Access Point Protocol)?
Preamble (Preámbulo)	Seleccione el soporte de de un Preámbulo Largo (Long Pre Preamble) en la transmisión de un paquete de datos. Refiérase (What is Preamble Type)?.	eamble) o Preámbulo Corto (Short a D.13 ¿Cuál es el tipo de preámbulo
802.11g Protection (Protección 802.11g)	Proteja al usuario 802.11b.	
Apply Changes (Aplique los Cambios)	Seleccione el botón Apply Changes para completar el ajuste de	configuración nuevo.
Reset (Restablecer)	Presione el botón de Restablecimiento (Reset) para abortar los previa.	cambios y recuperar la configuración

Inalámbricos - Ajuste de Seguridad



Esta página le permitirá ajustar la seguridad inalámbrica de su LP-1520ai. Activando WEP, WPA, WPA2 mediante el uso de claves de encriptación, Ud. Puede prevenir cualquier acceso no autorizado a su red inalámbrica.

Figura 11. Instantánea de Pantalla Ajuste de Seguridad inalámbrica.

Item	Descripción	
Encryption (Encriptación)	Seleccione la encriptación a ser soportada por el acceso ina WEP, WPA (TKIP), WPA2 o WPA2 Mixed. Refiérase a D.9 ¿Qué protegido Wi-Fi? D.16 ¿Qué es WPA2 (AES)? D.17 ¿Qué es TKIP o Temporal Key Integrity Protocol? D.19 ¿Qué es AES ó Si desea utilizar la Autenticación 802.1x mientras la Encripta habilitar la función de autenticación IEEE 802. 1x. Refiéras 1x?.	alámbrico. Puede escoger entre: one, é es WEP? D.15 ¿Qué es WPA o acceso Autenticación 802. 1X? D.18 ¿Qué es Advanced Encryption Standard (AES)? ción es WEP. Seleccione la casilla para e a D.16 ¿Qué es autenticación 802.
WPA Authentication Mode (Modo de Autenticación WPA)	Si la Encriptación seleccionada es WPA. Seleccione el modo (RADIUS) o Personal (Pre-Shared Key). Refiérase a D.15 ¿Q	de autenticación WPA con Enterprise ué es WPA (Wi-Fi Protected Access)?.
Pre-share key (Clave de Pre-compartición)	Seleccione la información de clave de pre-compartición del ser una frase o un hexadecimal de 64 caracteres. [WPA, Llene la casilla con la clave Pre-compartida. [WPA, Person Pre-autenticación seleccione Pre-Authentication . [WPA2 Seleccione la dirección IP del servidor Radius, coloque el autenticarse con el Servidor radius.	menú que aparece. El formato puede Personal (Pre-Shared Key) only] al(Pre- Shared Key) only] Habilite la /WPA2 Mixed only, Enterprise only] Puerto y el password de login para
Apply Changes (Aplique los Cambios)	Seleccione Apply Changes para competar el ajuste de la nu	ueva configuración.
Reset (Restablecimiento)	Seleccione el botón de Reset para abortar el cambio y retorr	nar a la configuración previa.

Inalámbricos - Control de Acceso

SLANPRO	LP-1520ai High Power AP.	WWWLAN-PRODUCT
Site contents: Setup Wizard Operation Mode Wintus Basic Settings Security Access Control WDS settings Site Survey WPS TCP/IP Settings Firewall Management	Wireless Access Control If you choose 'Allowed Listed, only those clients whose wireless MAC addresses are in the access control is will be able to connect to your Access Point. When Deny Listed is selected, these wireless clients on the list will not be able to connect the Access Point. Wireless Access Control Mode: Disable MAC Address: Comment: Apply Changes Reset Current Access Control List: MAC Address	

Si Ud. Habilita el control de acceso inalámbrico, solo los clientes cuyas direcciones MAC inalámbricas estén en la lista de control de acceso podrán conectarse al Punto de Acceso (AP). Cuando esta opción se habilita ningún cliente inalámbrico podrá conectarse si la lista está vacía.

Figura 12. Instantánea de Pantalla Control de Acceso Inalámbrico

Item	Descripción
Wireless Access Control Mode (Modo de Control de Acceso)	Seleccione para deshabilitar, permitir o rechazar los listados del menú que aparecen, seleccione el modo de control de acceso inalámbrico. Esta es una función de control de seguridad; solo los clientes registrados en la lista podrán acceder a este AP.
MAC Address (Dirección MAC)	Coloque la dirección MAC del cliente a registrar con compatibilidad de acceso AP ina- lámbrico.
Comment (Comentario)	Llene la etiqueta para el cliente registrado.
Apply Changes (Aplicar Cambios)	Seleccione el botón Apply Changes para registrar el cliente en la nueva configuración.
Reset (Restablecer)	Seleccione el botón Reset para abortar los cambios hechos y revertir el ajusta a la configuración previa.
Current Access Control List (Lista corriente de Control de Acceso)	Muestra los clientes registrados como permitidos para enlazarse con este AP.
Delete Selected (Eliminar los seleccionados)	Seleccione para eliminar los clientes seleccionados a quienes se les quitarán los derechos de acceso al AP.
Delete All (Eliminarlos todos)	Seleccione para eliminar todos los clientes registrados de la lista de permitidos.
Reset (Restablecer)	Pulse el botón Reset para abortar los cambios y recuperar la configuración previa.

Ajustes WDS

3 LANPRO	LP-1520ai High Power AP.	WWWLAN-PRODUCTS.0
Site contents: Setup Wizard Setup Wizard Setup Setup Setup Access Control Access Control Set Survey Set Survey TCP/IP Settings Setups Settings Setups Setup Setups Setup Setups Setup	WDS Settings Wirders Distribution System uses wirders media to communicate with other APs, like the Etherner does. To do this, you must set these APs in the same channel and set MAC address of other APs which you want to communicate with in the table and then enable the WDS. Enable WDS Add WDS AP: MAC Address Apply Changes Reset Set Security Show Statistics	
Management	Current WDS AP List: MAC Address Comment Select Delete Selected Delete All Reset	

Los Sistemas de Distribución Inalámbricos (Wireless Distribution System) utilizan medios inalámbricos para comunicarse con otros AP's, así como Ethernet lo hace. Para realizarlo, Ud. deberá colocar todos los AP's en el mismo canal y colocar la Dirección MAC del otro AP con quien deseas comunicarte en la tabla y posteriormente habilitar WDS.

Figura 13. Foto instantánea de pantalla - WDS

Item	Descripción
MAC Address (Dirección MAC)	Llene la dirección MAC del cliente para registrar esta capacidad de acceso al AP banda Ancha Inalámbrico.
Comment (Comentario)	Coloque en la etiqueta un comentario acerca del cliente registrado.
Apply Changes (Aplicar los Cambios)	Seleccione el botón para aplicar los cambios Apply Changes para registrar los cambios recién hechos.
Reset (Restablecimiento)	Seleccione el botón de Reset para abortar los cambios realizados y retornar a la configuración previa.
Current Access Control List (Lista corriente de Control de Acceso)	Muestra los clientes registrados que pueden enlazar con este AP.
Delete Selected (Eliminar los seleccionados)	Seleccione para eliminar clientes seleccionados que serán eliminados quitando los derechos de acceso a este AP.
Delete All (Eliminar todos)	Seleccione para borrar todos los clientes registrados de la lista de acceso permitido.
Reset (Restablecer)	Seleccione el botón de Reset para abortar los cambios realizados y retornar a la configuración previa.

Site Survey - Levantamiento del Sitio



Esta página es utilizada para ver o configurar otros AP's cercanos al suyo.

Figura 14. Foto instantánea de pantalla Levantamiento del Sitio Inalámbrico (Wireless Site Survey)

Item	Descripción	
SSID	Muestra el SSID del AP.	
BSSID	Muestra el BSSID del AP.	
Channel (Canal)	Muestra el canal ocupado corrientemente por el AP.	
Type (Tipo)	Muestra qué tipo de AP está actuando.	
Encrypt (Encriptación)	Muestra el estado de la encriptación.	
Signal (Señal)	Muestra el nivel de potencia actual del AP. Seleccion Cliente con el cual desea conectarse.	e para establecer el AP o
Refresh (Refrescar)	Seleccione el botón de Refresh para volver a realizar u en la pantalla.	un barrido del sitio y mostrarlo
Connect (Conectar)	Seleccione el boitón de Conectar para establecer la	conexión.

WPS



Item	Descripción	
Self-PIN Number (Número Self-PIN)	Coloque el número Self-PIN en la eqtiqueta.	
Apply Changes (Aplicar Cambios)	Seleccione el botón para aplicar los cambios Ap cambios recién hechos.	ply Changes para registrar los
Reset (Restablecimiento)	Seleccione el botón de Reset para abortar los c la configuración previa.	ambios realizados y retornar a

Presione el botón WPS y selecciónelo como el GUI, (Graphical ser Interface).

TCP/IP - Ajuste de la Interfaz LAN



Esta página es utilizada para configurar los parámetros de la red de area Local que conectan a los puertos LAN de su AP WLAN. Aquí Ud. puede cambiar los ajustes de Dirección IP, la máscara de sub-red, el DHCP, etc.

Figura 16. Foto Instantánea de Pantalla Ajuste de la Interfaz AN

Item	Descripción	
IP Address (Dirección IP)	Coloque la dirección IP de las interfases LAN de este	e AP.
Subnet Mask (Máscara de Sub-Red)	Coloque la Máscara de sub-red de las interfases LAN	N de este AP.
Default Gateway (Puerta de Enlace por defecto)	Coloque la puerta de enlace por defecto para las in data salientes.	nterfaces LAN para los paquetes de
DHCP Client Range (Rango de Clientes DHCP)	Coloque la dirección IP de comienzo así como la final IP; a los clientes con la función DHCP marcada les rango. Para mostrar los clientes seleccione para abrir Client Table , la cual muestra los clientes activos o dirección MAC y la información con el tiempo de exp	l para apartar el rango de direcciones será asignada una dirección de este la ventana de la tabla: Active DHCP con sus direcciones IP asignadas, la piración. [Server mode only] .
DHCP Server (Servidor DHCP)	Seleccione Disabled, Client o Server en los difere	ntes modos de operación del AP.
802.1d Spanning Tree	Seleccione para habilitar o deshabilitar la función IE que aparece. Clone la dirección MAC. Llene la direcc D.24 ¿Qué es la dirección Mac clonada?.	EEE 802.1d Spanning Tree del menú ción que se va a clonar. Refiérase a
Apply Changes (Aplicar Cambios)	Seleccione el botón para aplicar los cambios Apply recién hechos.	Changes para registrar los cambios
Reset (Restablecimiento)	Seleccione el botón de Reset para abortar los c configuración previa.	cambios realizados y retornar a la

Log (Bitácora)

LANPRO		LP-1520ai High Power AP.	WWWLAN-PRODUCTS.COM
ite contents: Setup Wizard Operation Mode	System Log This page can be used to set rem	note log server and show the system log.	
Wireless TCP/IP Settings Firewall Status Status Statistics	Enable Log system all Enable Remote Log Apply Changes	vireless DoS Log Server IP Address:	
Time Zone Setting Denial-of-Service Log Upprade Firmware Sav <mark>System Log</mark> Jetting Password			۵
	Refresh Clear		×.

Esta página es utilizada para configurar el servidor remoto de bitácora y para mostrar la bitácora actual.

Figura 17. Foto instantánea de pantalla Gestión - Bitácora (Management - Log)

Item	Descripción	
Enable Log (Habilitar la bitácora)	Seleccione la casilla para habilitar la bitácora (Log).	
System all (Todo el Sistema)	Muestre toda la bitácora del AP Inalámbrico.	
Wireless (Inalámbrico)	Muestre la bitácora Inalámbrica.	
Enable Remote Log (Habilitar la bitácora remota)	Seleccione la casilla para habilitar el servicio de bitácora remota.	
Log Server IP Address (Dirección IP del servidor remoto de bitácora)	Coloque la dirección IP de dicho servidor.	
Apply Changes (Aplicar los ajustes)	Seleccione el botón Apply Changes para salvar los ajustes.	
Refresh (Refrescar)	Seleccione refrescar la bitácora mostrada en la pantalla. Limpiar la pantalla de la bitácora.	

Statistics (Estadísticas)

SLANPRO		LP-152	:0ai High Po	wer AP.	WWWLAN-PRODUCTS.COM
 Site contents: Setup Wizard Operation Mode Wireless TCP/IP Settings 	Statistics This page shows the and Ethemet network	packet counters for transmiss.	nission and recep	tion regarding to wireless	
Status	Wireless LAN	Sent Packets Received Packets	784	_	
DDNS Time Zt ^{Display} packet statistic	Ethernet LAN	Sent Packets Received Packets	263 1036		
Denial-of-Service	Ethernet WAN	Sent Packets Received Packets	54 0		
Degrade Firmware Save/Reload Setting Password	Refresh				

Esta página muestra los contadores de paquetes para transmission y recepción referidos a las redes inalámbrica, LAN Ethernet y WAN*.

(*)Nota: La Opción WAN no aplica para este número de modelo.

Figura 18. Screen snapshot - Statistics

Item	Descripción	
Wireless LAN (Red Inalámbrica)		
Sent Packets (Paquetes enviados)	Muestra la estadística de los paquetes inalámbrica.	enviados a través de la interfaz
Received Packets (Paquetes recibidos)	Muestra la estadística de los paquetes inalámbrica.	recibidos a través de la interfaz
Ethernet LAN (Red Ethernet)		
Sent Packets (Paquetes enviado)	Muestra la estadística de los paquetes Ethernet LAN.	enviados a través de la interfaz
Received Packets (Paquetes recibidos)	Muestra la estadística de los paquetes Ethernet LAN.	recibidos a través de la interfaz
Refresh (Refrescar)	Refresca los contadores de estadística	s en la pantalla.

Upgrade Firmware - Actualización del Firmware

≌ LANPRO	LP-1520ai High Power AP. www.	WLAN-PRODUCTS.CON
Site contents; Setup Wizard Operation Mode Wireles TCP/IP Settings Firewall Status Status Status DONS Denial-of Service Log Upgrade Firmware SaveReload Catter Password	Upgrade Firmware This page allows you upgrade the Access Point firmware to new version. Please note, do nor power off the device during the upload because it may crash the system. Select File: Upload Reset image	t

Esta página permite realizar la actualización del Firmware del punto de acceso a una versión nueva. Por favor tome nota: no quite la alimentación de potencia cuando se realice la actualización porque puede dañar el sistema.

Figura 19. Foto instanánea de pantalla Gestión – Actualizacion de Firmware

Item	Descripción
Select File (Seleccionar archivo)	Seleccione el botón Browse para seleccionar la nueva versión de firmware
Upload (Carga)	Seleccione el botón de Upload para actualizar la imagen web del firmware actualizado del AP.
Reset	Seleccione el botón de Reset para abortar os cambios y recuperar la configuración previa.

Save/Reload Settings - Salvar/Recargar Ajustes

SLANPRO	LP-1520ai High Power AP. WWW.LAN-PRODUCTS.
Setup Wizard Operation Mode Wireless TCP/IP Settings TCP/IP Settings Firewall Status DDNS Time Zone Setting Denial-of-Service Log Upgrade Firmware Saverreload	Save/Reload Settings This page allows you save current settings to a file or reload the settings from the file which was saved previously. Besides, you could reset the current configuration to factory default. Save Settings to File: Save Load Settings from File: Browse Upload Reset Settings to Default: Reset current settings

Esta página le permitirá salvar los ajustes corrientes a un archivo o recargar los ajustes de un archivo que fue salvado anteriormente. Así mismo, podrá restablecer la configuración a la configuración por defecto de fábrica.

Figura 20. Foto Instantánea de la pantalla Gestión – Salvar/Recargar ajustes

Item	Descripción
Save Settings to File (Salvar ajustes a un archivo)	Seleccione el botón Save para cargar los parámetros de configuración a su computador personal.
Load Settings from File (Cargar ajustes de un archivo)	Active el botón Browse para seleccionar los archivos de configuración, después seleccione el botón Upload button para actualizar el seleccionado.
Reset Settings to Default (Restablecimiento de parámetros de configuración a los valores de fábrica)	Seleccione el botón de Reset para restablecer los parámetros de configuración a los valores de fábrica.

Password Setup - Restablecimiento del la contraseña

≌ LANPRO	LP-1520ai High Power AP.	WWWLAN-PRO
Site contents: Setup Wizard Operation Mode Wireless TCP/IP Settings	Password Setup This page is used to set the account to access the web server of Access Point. Empty user name and password will disable the protection.	
Firewall	User Name: New Password: Confirmed Password:	
Denial-of-Service Log Upgrade Firmware Save/Reload Setting Password	Apply Changes Reset	

Esta página es utilizada para establecer que la cuenta pueda acceder al servidor web del Punto e Acceso. El user name y el password deshabilitará la protección.

Figura 21. Foto Instantánea de la pantalla Gestión - Establecimiento de Contraseña

Item	Descripción		
User Name (Nombre de usuario)	Coloque el nombre de usuario para c	ontrol de gestión vía Web.	
New Password (Nueva contraseña)	Coloque la contraseña para gestión d	e login vía web.	
Confirmed Password	Debido a que la contraseña es invisible para su confirmación.	, vuelva a escribir la contraseña	
Apply Changes (Aplicar cambios)	Si el User Name y Password se limpian, significa que no se hará control de login para gestión de web. Seleccione el botón Apply Changes para completar el ajuste de la configuración nueva.		
Reset (Restablecimiento)	Seleccione el botón de Reset para al la configuración previa.	oortar los cambios y recuperar	

Preguntas Frecuentes (FAQ)

2Qué es y cómo encuentro las direcciones IP y MAC de mi PC?

La dirección IP es el identificador de un computador o dispositivo en una red TCP/IP. Las redes que utilizan el protocolo TCP/IP enrutan los mensajes basándose en la dirección IP de destino. El formato de una dirección IP es una dirección de 32 bits numérica escrita como cuatro (4) números separados por puntos. Cada número puede ir desde cero hasta 255. Por ejemplo, 191.168.1.254 podría ser una dirección IP. La dirección MAC (Media Access Control) es el número único correspondiente al hardware de su computador, por ejemplo. (en una red Ethernet, es el mismo que su dirección Ethernet). Cuando Ud. Está conectado a Internet desde su computador, (O huésped (Host) tal como el protocolo de Internet lo visualiza), una tabla de correspondencia relaciona su dirección IP con la dirección física MAC en la red LAN. Para conseguir estas direcciones de su PC, abra el programa Command en el Microsoft Windows. Escriba ipconfig /all y después presione Enter. La dirección IP de su PC es la denominada IP Address y la dirección MAC es la llamada Physical Address.

2 ¿Qué es una red LAN Inalámbrica?

Una red LAN inalámbrica (WLAN) es una red que permite al acceso a Internet sin necesidad de conexiones cableadas hacia la máquina del usuario.

3 ¿Qué son Bandas ISM?

ISM significa: Industrial, Scientific and Medical; son bandas de radio frecuencia que la Federal Communications Commission (FCC) autorizó para las redes inalámbricas (WLAN). Están localizadas en las frecuencias 915 +/- 13 MHz, 2450 +/- 50 MHz and 5800 +/- 75 MHz.

4 ¿Cómo trabajan las redes inalámbricas?

El estándar 802.11 tiene dos modos de trabajo: el modo infraestructura y el modo ad hoc. En el modo infraestructura, la red inalámbrica consiste de al menos un punto de acceso conectado a una infraestructura de red cableada y un conjunto de estaciones inalámbricas terminales. A esta configuración se le denomina un Basic Service Set (BSS). Una configuración Extended Service Set (ESS) es un conjunto de dos o más BSSs formando una subred única. Como la mayoría de las redes corporativas requieren de acceso a una red cableada LAN para contar con servicios tales como (file servers, printers, Internet links), ellos operan en el modo de infraestructura modo Ad Hoc o también llamado peer to peer o Independent Basic Service Set, o IBSS) es un conjunto simple de estaciones inalámbricas 802.11 que se comunican entre sí sin utilizar un punto de acceso o ninguna conexión a red cableada. Este modo es, muy útil para establecer fácilmente una red inalámbrica donde ésta no exista o no sea requerida para servicios, tales como habitaciones de hotel, centros de convenciones, aeropuertos o cuando no se requiera acceder a redes cableadas.

5 ¿Qué es BSSID?

Es una dirección de seis bytes que distingue a un punto de acceso en particular de otros. También se le conoce como SSID. Sirve como nombre o identificación de una red.

6 ¿Qué es ESSID?

El ESSID es: Extended Service Set ID, el nombre de una red que Ud. desea acceder, se la utiliza para diferenciar las redes inalámbricas entre si.

7 ¿Cuáles son los factores potenciales que puedan causar interferencia?

Factores de interferencia: Obstáculos: paredes, techos, mobiliario... etc. Materiales de construcción: puertas metálicas, aluminum studs. Dispositivos Eléctricos: microondas, monitores y motores eléctricos. Soluciones para superar las interferencias: Minimizar el número de paredes y techos. Posicionar la antena WLAN para una mejor recepción. Mantener los dispositivos WLAN lejos de dispositivos eléctricos, Por Ej.: microondas, monitores, motores eléctricos, etc. Agregar puntos de acceso WLAN adicionales cuando sea necesario.

8 ¿Qué son las autenticaciones de Sistemas abiertos y Claves compartidas?

El estándar IEEE 802.11 soporta dos subtipos de servicios de autenticación de redes: Sistemas abiertos y claves compartidas. Bajo una autenticación de sistemas abiertos, cualquier estación inalámbrica puede requerir autenticación. La estación que requiere autenticarse con otra estación envía un marco de gestión de autenticación que contiene la identificación que quien envía. La estación receptora entonces responde con un marco que contiene el reconocimiento de a la estación que envía. Bajo autenticación con clave compartida, cada estación asume haber recibido una clave secreta compartida sobre un canal seguro que es independiente del canal de comunicaciones de la red inalámbrica 802.11.

🧿 ¿Qué es WEP?

Una función opcional del estándar IEEE 802.11 ofrece una transmisión de marcos privada similar a la de un a red cableada. La privacidad equivalente cableada genera una clave secreta compartida y encriptada que tanto la fuente como el destino pueden usar para alertar en los bits del marco para evitar ser interceptado por hackers. WEP confía en una clave secreta compartida entre una estación móvil (P. Ej.: un Laptop con una tarjeta inalámbrica Ethernet y un punto de acceso (Por ej.: Estación Base). La clave secreta es utilizada para encriptar paquetes antes de ser transmitida, y una prueba de integridad para asegurar que los paquetes no puedan ser modificados en tránsito.

10 ¿Qué es un umbral de Fragmento (Fragment Threshold)?

El protocolo propuesto utiliza el mecanismo de fragmentación definido en el estándar IEEE 802.11 para alcanzar transmisiones paralelas. Un marco de datos grande se fragmenta en varios valores, obteniéndose tamaños de fragmentos variados. La determinación de un umbral eficiente de fragmento es un asunto importante en este esquema. Si el umbral de fragmento es pequeño, el sobrelapamiento entre la transmisión master y las paralelas es grande. Esto significa que la relación de re-uso espacial es alta. En contraste, con un umbral de fragmento grande, el sobrelapamiento es pequeño y la relación de re-uso espacial es bajo. Sin embargo, un umbral de fragmento alto nos lleva a un bajo Overhead de fragmentación. Por lo tanto, hay un compromiso entre el re-uso espacial y el overhead de fragmentación. El umbral de fragmentación es el tamaño máximo de los paquetes usados para fragmentar. Los paquetes más grandes que el tamaño programado en este campo serán fragmentados. Si Ud. encuentra que hay paquetes corruptos o recepción asimétrica de paquetes (Todos los paquetes, por ejemplo), Ud. podría querer tratar de bajar el umbral de fragmentación. Esto causará que los paquetes se partan en fragmentos más pequeños. Estos fragmentos pequeños, si se corrompen, pueden ser reenviados más rápido que unos más grandes. La fragmentación incrementa el Overhead, por ello Ud. Seguramente querrá mantener este valor cerca del máximo valor en lo posible.

¿Qué es el umbral de RTS (Request To Send threshold)?

El umbral de RTS es el tamaño de paquete al cual la transmisión de paquetes es gobernado por la transacción RTS/ CTS.

El estándar IEEE 802.11-1997 permite que se transmitan paquetes cortos sin transacciones RTS/CTS. Cada estación puede tener un umbral diferente de RTS. RTS/CTS es utilizado cuando el tamaño de los paquetes excede el umbral de RTS definido. Con el mecanismo de transmisión CSMA/CA, la estación que transmite envía un paquete RTS a la estación receptora y espera que la estación receptora le conteste con un paquete CTS (Clear to Send) antes de mandar el paquete actual de data. Este sistema es útil para redes con muchos clientes y con una carga grande en la red habrá muchas más colisiones. Si se baja el umbral RTS, habrá menos colisiones y el desempeño debería mejorar. Básicamente, con un umbral RTS rápido, el sistema puede recuperarse de problemas más rápidamente. Los paquetes RTS consumen ancho de banda valioso, pero bajando mucho este valor limitará el desempeño.

2 ¿Qué es el intervalo de Faro (Beacon Interval)?

En adición a los marcos de datos que portan información de capas más altas, el estándar 802.11 incluye gestión y control de marcos que soportan transferencia de datos. El marco Faro (Beacon), que constituye un marco de control, provee un Latido para la red inalámbrica WLAN, permitiendo a las estaciones establecer y mantener la comunicación de manera ordenada. El intervalo de Faro (Beacon Interval) representa la cantidad de tiempo entre transmisión de Faros. Antes de que una estación entre en el modo de ahorro de energía, la estación necesita el intervalo de faro para saber cuándo despertarse para recibir el faro (Y aprender que hay marcos almacenados en el punto de acceso).

13 ¿Qué es Tipo de preámbulo (Preamble Type)?

Hay dos tipos de preámbulos definidos en la especificación del estándar IEEE 802.11. Un largo preámbulo básicamente da más tiempo al decodificador para procesar el preámbulo. Todos los dispositivos soportan un preámbulo largo. El preámbulo corto ha sido diseñado para aumentar la eficiencia (por ejemplo en los sistemas de VoIP). La diferencia entre ambos está en el campo de sincronización. El preámbulo largo tiene 128 bits y el corto 56 bits.

14 ¿Qué es la difusión del SSID (SSID Broadcast)?

La difusión del SSID es realizada en los puntos de acceso por el paquete de Faro (Beacon). Anuncia a su punto de acceso (Incluyendo varios bits de información hacer a de él) al mundo inalámbrico a su alrededor. Si esta característica se deshabilita, el SSID que se configura en el cliente debe coincidir el SSID del punto de acceso. Algunos dispositivos inalámbricos no operan correctamente si se deshabilita esta función, por ejemplo: el adaptador

D-link DWL-120 USB 802.11b. Generalmente, si el hardware del cliente soporta la operación con el SSID deshabilitado, no es mala idea seguir con esa manera para aumentar la seguridad de su red. Sin embargo, no constituye un reemplazo para las protecciones WEP, filtrado MAC u otras.

15 ¿Qué es el acceso protegido WPA (Wi-Fi Protected Access)?

El mecanismo original de seguridad Wi-Fi, Wired Equivalent Privacy (WEP), ha sido visto como insuficiente para asegurar la confidencialidad de las comunicaciones de negocios. El estándar IEEE 802.11 i, está bajo desarrollo. Aunque no se espara sea publicado antes de 2003, varios miembros de la alianza WI-FI se pusieron de acuerdo con el grupo de trabajo IEEE 802.11 i para desarrollar una mejora a la seguridad. Juntos, este equipo juntos desarrollaron una mejora, el WPA Wi-Fi Protected Access. Para mejorar una red y que soporte WPA, los puntos de acceso requieren un upgrade de software WPA y los clientes también requieren dicha mejora y una mejora del sistema operativo. Para las redes corporativas, los servidores de autenticación como el soporte Radius y el protocolo de autenticación EAP serán añadidos a la red.

16 ¿Qué es WPA2?

Es a segunda generación de WPA. WPA2 está basado en la última corrección al estándar 802.11 el 802.11i.

17 ¿Qué es la Autenticación 802.1 x?

El estándar IEEE-802. 1x es un marco de trabajo para control de acceso basado en direcciones MAC y define al Protocolo EAP (Extensible Authentication Protocol) sobre LANs (WAPOL). Este estándar encapsula y apalanca mucho del eAP, que fué definido para autenticación por discado y con el protocolo punto a punto en RFC 2284. Más allá de encapsular paquetes EAP, el estándar 802.1x también define mensajes EAPOL que llevan la información de clave compartida, crítica para la seguridad de redes.

18 ¿Qué es el protocolo de TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)?

Este protocolo TKIP, pronunciado tee-kip, es parte del estándar de encriptación IEEE 802.11i para redes inalámbricas WLAN. TKIP es la siguiente generación de WEP (Wired Equivalency Protocol), el cual es utilizado para asegurar las redes WLAN 802.11. TKIP provee mezclado de claves por paquetes(per-packet key mixing), una prueba de integridad de mensaje y mecanismo de cambio de clave(re-keying mechanism), el cual corrige las fallas de WEP.

19 ¿Qué es AES (Advanced Encryption Standard)?

Los asuntos de seguridad son de la mayor consideración par alas redes inalámbricas LANs, AES es el algoritmos de próxima generación del gobierno de los Estados Unidos, el cual reemplaza al DES y 3DES.

20 ¿Qué es el protocolo IAPP (Inter-Access Point Protocol)?

El protocolo IAPP, del estándar IEEE 802.11f Inter-Access Point Protocol soporta interoperabilidad de vendedores de puntos de acceso, permitiendo la función de Roaming de las estaciones 802.11 dentro de la subred IP. IAPP define mensajes y data a ser intercambiados entre los puntos de accesos y una capa superior de gestión con entidades que soportan el roaming. El protocolo IAPP usa TCP para la comunicación entre puntos de acceso y UDP para intercambios de requisición y respuesta Radius. Utiliza marcos Capa 2 para actualizar las tablas de envío de dispositivos Capa 2.

21 ¿Qué es un WDS (Wireless Distribution System)?

La característica Sistema de Distribución Inalámbrico WDS (Wireless Distribution System) permite al punto de acceso de una WLAN hablar directamente con otros AP vía canal inalámbrico, tal como un servicio de puente o repetidor.

22 ¿Qué es uPNP (Universal Plug and Play)?

UPnP es una estructura de redes abierta que consiste en: servicios, dispositivos y puntos de control. El objetivo último es permitir la comunicación de datos entre todos los dispositivos UPnP sin importar el medio, el sistema operativo, lenguaje de programación y que sea una conexión cableada o inalámbrica.

23 ¿Qué es un MTU (Maximum Transmission Unit Size)?

El MTU, (Maximum Transmission Unit, indica el apilamiento de cualquier paquete mayor que este valor deberá ser fragmentado antes de ser transmitido. Durante la negociación PPP, una de las partes indicará su MRU y será aceptado. El MTU actual de la conexión PPP se fijará al más pequeño de los dos el MTU y el MRU de la contraparte. El valor por defecto es 1400.

24 ¿Qué es la dirección Clonada MAC (Clone MAC Address)?

La dirección clonada MAC, ha sido diseñada para aplicaciones especiales que solicitan a los clientes que se registren al servidor con una dirección MAC identificada. Desde ese momento, todos los clientes comunicarán al mundo exterior a través del WLAN Broadband Router, así que si se clona el conjunto de direcciones MAC en el WLAN Broadband Router podrá resolverse el asunto.

25 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

WPS es un programa de certificación de la Wi-Fi Alliance que ha sido diseñado para facilitar las tareas de configurar y preparar la seguridad en las redes locales inalámbricas.