Inalámbricos - Equipos

LP-1521 Enrutador Banda Ancha Manual 123 Configuración de VPN entre 2 LP-1521 con IP Dinámica.

LP1521_M123_SPL02W



LP-1521 Enrutador Banda Ancha Manual 123 Configuración de VPN entre 2 LP-1521 con IP Dinámica.



Este manual 123 aplica sólo para configuraciones en modo: Gateway.

Consideraciones para la configuración de VPN en LP-1521

1.1 Tenga en cuenta que debe tener configurado de una manera adecuada los corta fuegos entre las conexiones, esto quiere decir que debe deshabilitarlo o abrir los puertos correspondientes a las VPN s.

1.2 Si el medio de comunicación es Internet, podrá tener 3 escenarios:

- A. Escenario 1: donde tenga IP fijas en ambos extremos.
- B. Escenario 2: un IP fijo y uno dinámico.
- C. Escenario 3: dos IP Dinámicos.

In caso de Tener IP Dinámicos, deberá previamente configurar una cuenta con un proveedor de DDNS, ver 123 DDNS (Documento: LP1521_M123_SPN01w.pdf) y crear los alias del diagrama P.Ej: labazul. dyndns.org

Para configurar las VPN, efectúe primero el 123 de actualización de Firmware, (Documento: LP1521_M123_SPM01w. pdf). Lleve a la versión 1.4.7.cp.TPC.D_eng1 o superior. Para saber cuál versión de firmware tiene su LP-1521, entre en la ventana de configuración de su equipo seleccionando: Status, y del lado derecho verá Firmware Versión (Ver figura 1).

SLANPRO	LP	1521 High Power AP	WWWLAN-PRODUCTS.COM
Site contents:	Broadband Rou	ater Status	
Status Setup Wizard Operation Mode Wireless	This page shows the current	status and some basic settings of the device.	
- TCP/IP Settings	System.		
- Firewall	Uptime	Oday:0h:35m:9s	
VPN Setting	Firmware Version	v1.4.7.cp.TPC.D_eng1	
Management	Wireless Configuration		



En caso de no tener la versión indicada, siga los pasos del manual 123 de actualización de Firmware, documento No: LP1521_M123_ENM01w.pdf, con el fin de disponer de la opción de: Remote Gateway DomainName en la opción de VPN.



Luego, en la ventana de la figura 2, configure los equipos con el 123 de Instalación en modo **Router y AP**, documento: LP1521_M123_SPG01w.pdf, para cada uno de los LP-1521 (tome en cuenta el diagrama mostrado en la figura 3 como ejemplo, esto para colocar la dirección IP correspondiente según la ubicación del mismo en la red). En caso de no querer clientes inalámbricos asociados en cada ubicación, podrá desactivarlos, utilizando los equipos sólo como Routers, para esto seleccione la opción: **Wireless**, luego: **Basic Settings**, marque la casilla: **Disable Wireless Lan Interface** y seleccione: Apply Changes, recuerde que una vez seleccionada esta opción, estará deshabilitando la parte inalámbrica.

SLANPRO	the second second	LP 1521 High Power AP	WWW.AN PRODUCTLICAN
Side contents: Status Status Status Status Operation Mode Status Basic Settings	Wireless Bas This page is used to can your Access Point. Known network parameters.	ic Settings digue the parameters for workers LAN clients which may connect to you may change workers encryption ratings as well as workers	
Advanced Settings Security Security WOS settings Site Swiny WOS TO/IP Settings TO/IP Settings VPN Setting WINS	Disable Wireless Band: Mole: Network Type: SSID: Channel Numbers Associated Climates	LAN Interface a Concentration Approximately Concentration Conc	
	Easkle Mar Class Easkle Tablertal SSID of Exceeded Inter Apply Changes	e (Single Ethernet Client) Repeater Mode (Acting at AP and client simultaneouly) faire: Finited	

Figura 2

Luego prepare un diagrama de conexión para poder ubicarse en el escenario correspondiente, a continuación le mostraremos un diagrama general para este 123 donde los dos IP de los extremos son Dinámicos:



4

A continuación configuraremos el LP-1521 del SSID 1 (Color azul figura 3).

Importante: tome en cuenta que la dirección IP del equipo LP-1521 es: 192.168.1.1. Desde el equipo conectado en la red de color azul, abra el navegador y coloque en la dirección: <u>http://192.168.1.1</u> tal como se muestra en la figura 4, coloque su usuario y password, en caso de haberlo configurado en el 123 de AP Router.



En la ventana de la figura 5, seleccione la opción: **Management**, seleccione: **DDNS**, seleccione: **Enable DDNS** y rellene los campos siguientes: **Service Provider**, allí seleccione: **Dyndns**, en: **domain Name**, coloque el alias creado (para este ejemplo: **labazul.dyndns.org**), en: **User Name** coloque el usuario y en: **Password** la clave de la cuenta DDNS, "estos datos fueron creados en el 123 de DDNS", luego seleccione: **Apply Change.**

L) to go with

6

En la ventana de la figura 6, seleccione la opción: VPN Setting y habilite la casilla: Enable IPSEC VPN, y luego seleccione: Apply Changes.

contents: atus atup Wizard	VPN Setup This page is used to enable 'disable VPN function and select a VPN connection to edit'delete.									
TCP/IP Settings Firewall VPN Setting Management	A	pply	Changes				Show RSA Public Key			
	Current VPN Connection Table: WAN IP:0.0.0.0									
			Name	Active	Local Address	Remain Address	Remote Gateriny	Status		
	0	1	1.0							
	0	2	12	+	12			-		
	0	1	14	+		*	÷.			
	0	4			12		÷.			
	0	3	+	+	1.8	+	+:	1.1		
	O	4		+		•2				
	0	7	1	-						
	0	1		-		- 22		1		
	0	9	-	-	1	*	a) (1)	-		
	O	10						-		

Figura 6

8

Una vez realizado el cambio seleccione: **OK**, tal como se muestra en la figura 7.



Por defecto estará marcado el primer túnel, tal como se muestra en la figura 8. Para editar los valores, seleccione la opción **Edit.**

Site contents:	VPN Setup										
Wigard	Dieg	This page is used to enable disable VPN function and select a VPN connection to edit delete.									
153	E I	E Luste IPSEC VPN			D Easter NAT Imperial		Generate F	ISAKey			
ef Settings eff	A	pply	Changes				Show RS4	Public Key			
Setting	Current VPN Connection Table: WAN IP-0.0.0.0										
	-	H	Same	Attes	Local Address	Bennis Aderts	Remote Gateway	Beater			
	0	1	- S		24						
		1				() ()					
		3	100	-	24	-		12			
		4	- 04	1 C	1.4	*		10.2			
		3		-	1.12	27	-				
		ŧ.		-	- 24	F 2		10			
		1			- 14 - 1	- 52		-			
		1	- 06	12	- 4	- E.		100			
		9									
		10		F.							
	Edi	16	Delete 1	Refes	1						
		91	Centra	100000	n]						

9

Los valores para la VPN pueden ser varios, en este ejemplo se le muestra una configuración típica, la cual usted podrá ajustar según sus necesidades. Coloque los valores como se muestra en la figura 9 y por último seleccione: **Apply Changes**

Para los Valores LP-1521 Segmento Azul, Refiérase a la tabla mostrada en el punto 18.

SLANPRO	LP 1	521 High Po	wer AP	WWW.AN PRODUCTS.COM
Site contents:	VPN Setup			
- Status Setup Wizard	E Inable Tunnel 1			
Operation Mode	Connection Name:	Tunel1		
TCP/IP Settings	Auth Type:	PSK 🛩		
Firmal .	Local Site:	Subnet Address 💌		
There are a second	Local IP Address Network	192 168 1.0	1	
	Local Submet Mask	255 255 255 0	1	
	Remote fite:	Subnet Address	-	
	Renets Secure Gateway			
3	Remain Gaterray Demain/Vane	labamarillo dyndra or	8	
	Renote IP Address Network	192 165 2 0	1	
	Remote Substat Mark	255 255 295 0	1	
	Local Peer ID:			
	Local ID Type	8 4		
	Local ID]	
	Remote ID Type	PY		
	Remote ID		1	

ESP 3DES (Encryption Algorithm)
MD5 (Authoritation Manufacture)
(Additional Algorithm)
PreShared Key 1234567890
Remote RSA Key
Status Disconnected

Una vez realizado el cambio seleccione: **OK** tal y como se muestra en la figura 10.



A continuación configuraremos el LP-1521 del SSID 2 (Color Amarillo en la figura 3).

Importante tome en cuenta que el IP del equipo LP-1521 es el 192.168.2.1. Desde el equipo conectado en la red de color azul, abra el navegador y coloque en la dirección la IP <u>http://192.168.2.1</u> tal como se muestra en la figura 11, coloque su usuario y password, en caso de haberlo configurado en el 123 de AP Router.



En la ventana de la figura 12, seleccione la opción: **Management**, seleccione: **DDNS**, seleccione: **Enable DDNS** y rellene los campos, en: **service provider** seleccione: **Dyndns**, en: **domain Name** coloque el alias creado (para este ejemplo labamarillo.dyndns.org), en: **User Name** coloque el usuario y en Password: la clave de la cuenta DDNS, "estos datos fueron creados en el 123 de DDNS", luego seleccione: **Apply Change.**





En la ventana de la figura 13, seleccione la opción: **VPN** y habilite la casilla de: **Enable IPSEC VPN**, y luego seleccione: **Apply Changes**.

	VPN Setup This pape is used to enable disable VPN functions and solers a VPN connection to edd defen.									
e-	E Ind App	Ne IPSEC VP ly Changes	×	🗆 Enable	NAT Transroal	Generate RSA Key Show RSA Public Key				
	Current VPN Connection Table: WAN IP:0.0.0									
- 13		Contrast of	Addre	Local Address	Tenore Address	Tennes Garenay	Sone			
1										
	Mi									
	0.					(+				
1.1		1		4		1 (L)				
				2.4		+				
	O II	14		12		+	1			
		-			-	()# (- 1			
		- 14 I.	2	- 84 - 1	2		1.1			
	010					(14) Å				



Una vez realizado el cambio seleccione: **OK**, tal como se muestra en la figura 14.





Tal como se muestra en la figura 15, estará marcado por defecto el primer túnel. Para editar los valores seleccione la opción: **Edit**.

Site contents	VDN Setun										
Status Status Status Operation Mode Wiveless	This page is used to enable detable VPN function and select a VPN connection to edit delets.										
	12 Ea	able IPSEC V	PN	D Luthe	NAT Traserial	Generate R	SAKey				
P Settings	Ap	ply Changer				Show RSA Public Key					
VPN Setting Marcagement	Current VPN Connection Table: WAN IP-0.0.0.0										
	100	Name	Atline	Laral Address	Renau Allerts	Remote Coverey	Status				
	0	1 1		7	3		-				
		2 -	-								
		1 0				•					
		1									
		> -	8				1 A 1				
		s		. t.		1 e 1	-				
		1. 5	÷.			÷2					
		1	5-5-5	+							
		1		-							
	0				-		6.7				



Tal como se muestra en la figura 16, coloque los valores como se muestra y por último seleccione: **Apply Changes.** Para los Valores LP-1521 Segmento Amarillo, refiérase a la tabla mostrada en el punto 18.





Una vez realizado el cambio seleccione: **OK**, tal como se muestra en la figura 17.



Figura 17

Espere un minuto hasta que se establezca el túnel.

Tabla con los valores de ambos equipos en ambos segmentos.

	Azul	Amarillo
Enable Tunel 1	Х	х
Connection Name	Tunel 1	Tunel 1
Auth Type	PSK	PSK
Local Site	Subnet Address	Subnet Address
Local IP Address/Network	192.168.1.0	192.168.2.0
Local Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0
Remote Site	Subnet Address	Subnet Address
Remote Secure Getway		
Remote Getway Domain Name	labamarillo.dyndns.org	labazul.dyndns.org
Remote IP Address/Network	192.168.2.0	192.168.1.0
Remote Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0
Local ID Type	IP	IP
Local ID		
Remote ID Type	IP	IP
Remote ID		
Key Management	IKE	IKE
Connection Type	Initiator	Responder
ESP	3DES	3DES
	MD5	MD5
PreShared Key	1234567890	1234567890

19

Si desea forzar la conexión del túnel, en la ventana de la figura 19, seleccione: **connect** desde cualquier punto de la VPN. El túnel se mantendrá abierto mientras este habilitado el mismo.

Key Management:	@ IKE O Manual Advanced	
Connection Type	Responder 😪 Connect Disconnets	
ESP	3DES 💌 (Encryption Algorithm)	
	MD5 🛒 (Authentication Algorithm)	
PreShared Key	1234567890	
Remote RSA Key		
Status	Disconnected	
Apply Changes	Reset Refresh Back	



Para verificar su VPN puede, (En la figura 20):

- 1. Visualizar en la pantalla de VPN de cualquiera de los LP-1521 el estado de conectado.
- 2. Efectuar un ping desde un equipo en la subred amarilla a uno de la subred azul o viceversa.

ents:	VPN Setup This page is used to enable deable VPS function and select a VPS openettion to edit delete.										
Wicard .											
l .	E I	in the	BIPSEC VI	PN .	🗆 Enable	NAT Traversal	Generate 7	RSA Key			
Settinga	A	¢p)	Changes				Show RSA Public Key				
etting :	Current VPN Connection Table: WAN IP:199.74.115.226										
istica -	-	181	Name	Antes	Local Address	Remote Address	Roman Garrage	Sures:			
DONS Time Zone Setting Denial of Service Log Upgrade Firmware	0	1	tunell	¥.	182.048.2.0/26	1921681024	1111	Desettad -			
		2				- C -	+	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
		1			4	1	4	1.1			
		4		1.		**					
weroad peting			14				1.1.1				
hDog		1	-								
	D	1	141	1	1.24						
	D	1				• 2					
	0		12		1	12					
	n	in.					1.1				

Figura 20