Inalámbricos - Equipos

LP-1521 Enrutador Banda Ancha, Manual 123 Instalación en modo Repetidor Universal, con PoE.

LP1521_M123_SPP01W



LP-1521 Enrutador Banda Ancha, Manual 123 Instalación en modo Repetidor Universal, con PoE. Es importante mencionar que para esta configuración necesitará y deberá tomar en cuenta los siguientes datos:

- 1. Nombre de la red cuya señal desea repetir
- 2. Canal de la red cuya señal desea repetir
- 3. Clave y modo de cifrado cuya señal desea repetir
- 4. El modo de cifrado deberá ser: WEP, WPA(TKIP) o WPA2(AES)
- 5. Si tiene configurado en el Router o AP del que va repetir la señal deberá tener en cuenta el control de acceso por MAC o IP.

En esta configuración del LP-1521 él será un cliente de la red a repetir y un punto de acceso más a la red inalámbrica seleccionada.

Revise el contenido de la caja, Ver Figura 1.

- 2 Enrosque la antena como se muestra en la figura 2.
- 3 Conecte su PC a un puerto LAN de su LP-1521 como se muestra en la figura 3.
- Conecte el cable de su ISP (Proveedor de Servicio de Internet) al puerto WAN como se muestra en la figura 4.
 - Conecte a la energía eléctrica. El LP-1521 puede ser alimentado de tres maneras diferentes:

A.-Vía PoE Pasivo: a través de los siguientes puertos: WAN, LAN1 y LAN4. Los pines de los RJ45 utilizados para ello son: Pin 5 (-12 VDC) y Pin 7 (+12 VDC). Deberá adquirir para ello un inyector pasivo y un convertidor que supla entre 12 y 22VDC para alimentar el LP-1521 hasta distancias de 40 m.

B.-Vía PoE Activo: Ud. Puede adquirir el inyector LP-PoE150 y el splitter LP-PoE151 de LanPro. Este arreglo, le permitirá colocar el LP-1521 hasta una distancia de 100 m del inyector. Deberá ajustar la salida DC del splitter en 12 VDC para alimentar el LP-1521 a través de Jack de alimentación.

C.- Vía Jack de alimentación del LP-1521: el que está al lado del puerto LAN4. Hemos incluido un convertidor de 120VAC a 12 VDC en el presente kit y se muestra en la figura 5.





Figura 2



Figura 3

Figura 4



Figura 5

2

Si tiene configurado en el Router o AP del que va repetir la señal control de acceso por MAC o IP, lo deberá tener en cuenta.





7 En la ventana mostrada en la figura 7, seleccione: Use the following IP address y coloque una dirección IP dentro del rango de IP por defecto del LP-1521. En este ejemplo hemos seleccionado la dirección: 192.168.1.201, el LP-1521 tiene por defecto la dirección 192.168.1.254, coloque en Subnet mask: 255.255.255.0 en: Default gateway la dirección del router destino, en el DNS deberá colocar el DNS de su proveedor o podrá colocar la IP del router destino, el cual provee el servicio de Internet, esto para que las consultas correspondientes se envíen al router de la red destino.

Una vez finalizado seleccione: OK y luego: Close.

Figura 7

| Ascal Area Connection Properties | Internet Protocol (TCP/IP) Properties | |
|--|---|--|
| General Advanced | General | |
| Connect using | You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings. Obtain an IP address automatically O Use the following IP address IP address IP address 192, 160, 1, 201 Subnet mark: | |
| Introd. United Pro- | Detail gelenny 132 . 160 . 1 . 1 | |
| Decoption Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The r wide area retrivols, protocol that provides communicat across diverse interconnected retrivorks. | Other ONE server address a worked of Other Colling ONE server addresses Preferred DNS server 132 - 163 - 1 - 1 | |
| Show icon in notification area when connected Notify me when this connection has limited or no con | Alternate DNS serve: | |
| 05. | OK. Carcel | |

8 Abra el navegador de su elección y coloque en el mismo la dirección por defecto: **192.168.1.254** tal como se muestra en la figura 8.

| 00- | http://192.168.1.254/home.asp | ¥ 🗟 |
|-------------|-------------------------------|-----|
| 🙀 Favorites | 20 WLAN Broadband Router | |
| | Figura 8 | |

En la ventana mostrada en la figura 9, seleccione la Opción: **TCP/IP Settings, LAN Interface** y en la casilla: **DHCP** seleccione: **Disabled** y luego seleccione: **Apply changes** (recuerde verificar que la IP del LP-1521 no esté siendo utilizada en la red a la cual se va a conectar, se recomienda usar una IP dentro del segmento destino para su administración).



Figura 9

En la ventana mostrada en la figura 10, seleccione: Wireless, Basic Settings, en: Mode seleccione: AP. El SSID deberá ser distinto al de la red que se va a conectar ya que este será un punto de acceso nuevo, en el: Channel Number seleccione el mismo canal de la red que va repetir la señal, seleccione la opción: Enable Universal Repeater Mode, coloque en: SSID of extended Interface el nombre del SSID de la red la cual va repetir la señal, luego seleccione: Apply Changes, el equipo se reiniciará.

Figura 10



Ahora deberá configurar la seguridad de la conexión inalámbrica, en caso de que el router destino tenga ésta habilitada, recuerde siempre que en esta configuración el LP-1521 se comportará como un cliente del router destino, configure la seguridad como si fuera un cliente más de esta red. Tome en cuenta que el modo de Seguridad WPA2 Mixed no es soportado en el modo cliente, esta misma encriptación la utilizaran los clientes que se conecte a este nuevo punto de acceso.

En la ventana mostrada en la figura 11. Seleccione: **Wireless, Security**, en modo de: **Encryption** Utilice el que corresponde y coloque la clave. Luego seleccione: **Apply changes.**



Figura 11

12 En la figura 12, seleccione: **OK** y el equipo se reiniciará.

Una vez efectuada esta configuración el LP-1521 se conectará de modo automático, aun cuando lo desconecte y conecte nuevamente.

| SLANPRO | LP 1521 High Power AP | WWW.AN PRODUCTLICOM |
|--|------------------------------|---------------------|
| Site contents Satus Satus Setup Waard Operation Mode | Change setting successfully! | |

Figura 12



Proceda a Cambiar la Clave de administración de su equipo, para esto seleccione: **Management**, luego: **Password**, coloque el nombre de usuario que es: **Admin**, y coloque la nueva clave en: **New Password** y el : **Confirmed Password**, seleccione: **Apply changes**, para poder volver a acceder al equipo deberá colocar estos datos una vez que se lo pida.

| SLANPRO | LP 1521 High Power AP | KOLON . |
|--|--|---------|
| Status Status Setup Witawi Operation Mode Witevites | Password Setup This page is used to set the account to access the with server of Access Pasel. Empty-serve name and passwerd will deadle the protection. | |
| TCP/IP Settings | User Name. New Pessworth Confirmed Parameter | |
| CONS Time Zate Setting Consid-of-Senice Log Liggade Farmate SoveRelated Setting Password WatchCog OS | Apply Changes Heest | |

Figura 13