Manual 123, LP-1521 Enrutador Banda Ancha. Configuración del servicio de DHCP.

LP1521_M123_SPS01W



Manual 123, LP-1521 Enrutador Banda Ancha. Configuración del servicio de DHCP.



Este documento explica como habilitar el servicio de **DHCP Server** en los routers **LP-1521**, tanto los que no vienen con la opción por defecto habilitada como los que traen la misma habilitada pero fue deshabilitada por el usuario.

Si usted no logra acceder a la gestión WEB de su LP-1521, puede deberse a que el mismo no tiene habilitado el servicio de entrega de direcciones dinámicas (DHCP Server). Algunos equipos LP-1521 liberados no traen esta opción habilitada por defecto, por lo cual deberá asignar inicialmente una dirección fija a su tarjeta de red dentro del mismo segmento para poder gestionarla.

Para esto deberá seguir los siguientes pasos:

ocol / Properties, tal como se muestra en la Figura 1.	General Advanced	
	Advanced	
	Connect using:	
	Intel(R) PRO/1000 MT Mobile Conne Configure	
	This connection uses the following items:	
	NWLink NetBIOS	
	WLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Prot	
	M Trotocol (TCP/IP)	
	Install Uninstall Properties	
Figure 1	Description	
Figura 1	Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	
	Show icon in notification area when connected	
	Votify me when this connection has limited or no connectivity	

2

Seleccione **Use the following IP address** y coloque una dirección IP dentro del rango de IP por defecto del LP-1521. En este ejemplo hemos seleccionado la dirección **192.168.1.201**, el LP-1521 tiene por defecto la dirección 192.168.1.254. En **Subnet mask** coloque 255.255.255.0, en **Default gateway** la dirección del router destino (en este caso 192.168.1.254), en el **DNS** deberá colocar el DNS de su proveedor o podrá colocar el IP del router destino el cual provee el servicio de Internet (en este caso 192.168.1.254)., tal como se muestra en la **Figura 2.**

Una vez finalizado seleccione **OK** dos veces.



Figura 2



4

Habilite la entrega de direcciones en el LP-1521 seleccionando **TCP/IP Settings, LAN interface.** En **DHCP** seleccione **Server** y luego **Apply Changes**, con el fin de que el equipo entregue direcciones a los clientes que se conecten a él, tal como se muestra en la **Figura 3.**

SLANPRO	L	P 1521 High Power AP	www.lan-products.co
Site contents: Status Setup Wizard Operation Mode Wireless	LAN Interfac This page is used to confi LAN port of your Access mask, DHCP, etc	e Setup gure the parameters for local area network which connects to the Point. Here you may change the setting for IP addresss, subnet	
LAN Interface WAN Interface Firewall	IP Address: Subnet Mask:	192.168.1.254 255.255.255.0	
Management	Default Gateway: DHCP:	Server	
	DHCP Client Range: Domain Name:	192.168.1.100 - 192.168.1.200 Show Client	
	802.1d Spanning Tree: Clone MAC Address:	Disabled 00000000000	
	Apply Changes	Reset	

Espere a que el equipo se reinicie (2 min.) y seleccione **OK**, como se muestra en la **Figura 4.**

Figura 4

Figura 3

 Status
 Change setting successfully!

 Status
 Status

 Operation Mode
 Wreless

 Wreless
 If P address was modified, you have to re-connect the WebServer with the new address.

 WAN Interface
 WWAININGFace

 WAN Interface
 WAN Interface

 VAN Interface
 If P address was modified, you have to re-connect the WebServer

 WAN Interface
 If D address

 WAN Interface
 If D address

 Vern Setting
 If D address

 If operation Mode
 If D address

 WAN Interface
 If D address

 If operation Mode
 If D address

 If D address
 If D address

 If D addr

5

Cierre el navegador y vuelva a colocar los valores de su tarjeta de red de manera automática y seleccione **OK** dos veces, tal como se muestra en la **Figura 5**.

Figura 5

