SLANPRO

Manual 123, LP-288ai V2.0 Radio Compacto para exteriores con tecnología TURBO OFDM para el aumento de régimen de transmisión. ACTIVAR O DESACTIVAR MODO PWL EN FIRMWARE V2.0.3B5P0T2E1

LP288aiV23B5_M123_SPF01W



Manual 123, LP-288ai V2.0 Radio Compacto para exteriores con tecnología TURBO OFDM para el aumento de régimen de transmisión. ACTIVAR O DESACTIVAR MODO PWL EN FIRMWARE V2.0.3B5P0T2E1. Por defecto, el firmware trae activado el modo PWL. Para que éste sea compatible con el estándar 802.11a de otras versiones de firmware u otros equipos, deberá cambiar el modo de operación lo cual se describe en el siguiente documento:

NOTA: Al utilizar el PWL (Proprietary Wireless Link) se cambian las características de procesamiento y transmisión de las tramas que serán enviadas a través del radioenlace, esto se debe a que al activar el PWL se utiliza la función de **Small Packet Optimization** la cual segmenta el flujo de datos en tramas de menor tamaño permitiendo incrementar la velocidad de transmisión. El manejo de tramas de menor tamaño requiere que los dispositivos que transmiten y reciben sean compatibles con dicha tecnología, por lo que es necesario deshabilitar el PWL si se necesita interconectar el dispositivo LP-288ai con cualquier otro dispositivo estandarizado IEEE 802.11a.

Para efectos de este documento, se utiliza el sistema operativo Windows XP. En caso de poseer otro sistema operativo, refiérase a la ayuda del mismo para el modo de invocar el comando TELNET o podrá utilizar cualquier software de terceros que use este protocolo.

Seleccione Start , Run , escriba el comando Cmd y seleccione OK , tal como se muestra en la Figura 1 .	Run ? > Image: Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you. Open:
Figura 1	OK Cancel Browse
En la ventana de comando escriba telnet seguido del IP del LP-288ai, tal como se muestra en la Figura 2. Figura 2	©\ C:\WINDOWS\system32\cmd.exe C:\>telnet 192.168.1.2_









9		
Le será notificado que el PWL está deshabilitado o habilitado según sea el caso, tal como se muestra en la Figura 9.	es Telnet 192.168.1.2	
	AP login: admin Password: ***** Atheros Access Point	Rev 4.0.0.167
	wlan1 -> get pwl Proprietary Wireless PWL ID wlan1 -> set pwl_dis	Link [Enabled] [32]
Figura 9	Proprietary Wireless wlan1 -> _	Link is Disabled
10		
Escriba el comando re , tal como se muestra en la Figura 10 y presione enter.	🛤 Telnet 192.168.1.2	
	AP login: admin Password: *****	
	Atheros Access Point wlan1 -> get pwl Proprietary Wireless DUI ID	Rev 4.0.0.167 Link [Enabled]
Figura 10	wlan1 -> set pwl dis Proprietary Wireless wlan1 -> re_	Link is Disabled
11		
muestra en la Figura 11. Escriba Y y presione enter.	ex Telnet 192.168.1.2	
	Password: *****	
	Htheros Hccess Point wlan1 -> get pwl Proprietary Wireless PWL ID	Rev 4.0.0.167 Link [Enabled] [32]
	wlan1 -> set pwl dis Proprietary Wireless wlan1 -> re	Link is Disabled
Figura 11	Do you want to save t	the current configuration [y]:

12

El equipo guardará los cambios y efectuará un reinicio, el cual terminará la sesión de telnet, tal como se muestra en la **Figura 12.**

ex Command Prompt

AP login: admin Password: *****

Figura 12

Atheros Access Point Rev 4.0.0.167 wlan1 -> get pwl Proprietary Wireless Link [Enabled] PWL ID [32] wlan1 -> set pwl dis Proprietary Wireless Link is Disabled wlan1 -> re Do you want to save the current configuration [y]: y copying file /fl/apcfg -> /fl/apcfg.bak Copy OK: 10337 bytes copied apCfgFileUerify : INFO - [/fl/apcfg] is OK. Reboot called at rebootCmdHandler:7720 Rebooting AP...

Connection to host lost. C:\>

13

En la **Figura 13** se muestra el procedimiento en el caso de querer habilitarlo.

Figura 13
Figura 13
Connection to host lost.
AP login: admin Password: *****
Atheros Access Point Rev 4.0.0.167 wlan1 -> pwl Unknown command: pwl Type "help" for a list of valid commands. wlan1 -> get pwl Proprietary Wireless Link (Disabled] PWL ID [32]
Figura 13

