LP-348 Manual 123 en Modo AP.

LP348_M123_SPE01W



LP-348 Manual 123 en Modo AP.

El siguiente Instructivo es para configurar su LP-348 en Modo de AP.

Una vez efectuado el 123 de Montaje proceda a efectuar la configuración, primero conecte el cable que viene del LP-348 al Puerto: To Odu del Inyector PoE suministrado tal como se muestra en la figura 1.

	Figura 1	
2		
Conecte un cable del puerto: to Ethernet al swit como se muestra en la figura 2.	tch o Pc tal	
3	Figura 2	
Conecte la alimentación eléctrica al PoE tal muestra en la Figura 3.	y como se	

Figura 4

4

Vaya a las propiedades de su tarjeta de red y seleccione: Internet Protocol, seleccione: Properties. Ver figura 4.

2

SLANPRO

5

6

En la ventana de la figura 5, seleccione: **Use the following IP address** y coloque una dirección **IP** dentro del rango de **IP** por defecto del LP-348. En este ejemplo hemos seleccionado la dirección: **192.168.1.201**, el LP-348 tiene por defecto la dirección: **192.168.1.1**, coloque en: **Subnet mask**: 255.255.255.0 , en **Default gateway** la dirección del router destino, en el **DNS** deberá colocar el **DNS** de su proveedor o podrá colocar la **IP** del router destino que provee el servicio de Internet, esto para que las consultas correspondientes se envíen al router de la red destino.

Figura 5

Abra el navegador de su elección y coloque en la misma la dirección por defecto 192.168.1.1 tal como se muestra en la figura 6.

🖉 🖉 🖉 htt	p://192.168.1.1/	
	Figura 6	

En la ventana de validación de certificado de la figura 7, acepte el mismo.

Figura 7

ELANPRO

8

En la ventana de la figura 8: coloque en: **Name**: la palabra **admin** y en la clave: **password** y seleccione **Login now.**

	802.11g 54Mbps
8	High Speed Access Point
Name	admin
Password	•••••
	Login now Reset

En la ventana de la figura 9, usted tiene la opción de configurar 8 AP Virtuales o VAP en el LP-348, por cada uno de ellos podrá conectar hasta 32 clientes (en caso de habilitar dicha opción), por defecto el LP-348 viene en modo AP, pero si no es su caso, seleccione la opción de: **Basic Settings** en el submenú de **Wireless Setup** y seleccione: **Access Point**

como se muestra, luego seleccione: Apply.

802.11g	Wireless LAN	
Status a Conscions a Conscions a Consections a Consections b Status	Wireless LAR Sectings Design Mide Sola Wireless Mide Chasel / Freguency Outplicate Ovgs/ Poem	Access Pont
System Setup	Station Mode Flow Control Upper Speed Line (1-1587)	
· P Settings		Care Care
RADUS Settings		
#HTTP Redirect		
#Firemall Settings		
Virtual Server		
Wireless Setup		

10

9

En la ventana de la figura 10, seleccione el botón: **Edit**, para proceder a configurar las distintas **VAP**, que son los **AP's** Virtuales, adicionalmente en esta ventana podrá configurar el canal o frecuencia en la cual desea trasmitir, es importante destacar que todas las **vap´s** estarán en la misma frecuencia y canal.

Figura 10

Figura 8

Figura 9

11

Luego, en la ventana de la figura 11, seleccione el **VAP** virtual que desea configurar, por defecto sólo está habilitado uno de ellos, pero sin seguridad. Para efectuar el cambio seleccione: **Edit**.

802.11g	VA	• /	VLAN Settin	()S		
The second second second	150025		Profectione	6.000	Acatty	- Eber
[# Lopow1	101	1	rep. (note)	siementary.	Open Drittere	-
******	ROR	2	W Areas	Information of the local division of the loc	Oper S silem	0
a kiterine lost	1505	12	47,70043	Single an	Goet Street	0
- Completion	1202	14	14 Autor	UNION DE CONTRACTOR DE CONTRAC	Operation	
- Conversion	0	K	ip_pubit		Oper: Scaless	0
s formers	11 CH		NY, PHOTOS	antenia .	00047-31080W	0
System Setup	1000	7	10 Firster	illevie su	Opert Stylem	
a Bearc Settings	STORE OF	1	or Permit	Silver In	Open Simme	
a IP Settings	- CONTRACTOR		ata profile	linear .	doer tratee	
# MACK/S Softings			ants profile			
# HTTP Redeved			INCIDENT CONTRA			
efferend lettings	1			(LEAST)		
Writed Server				1.00		

Figura 11

Figura 12

12

En la ventana de la figura 12 aparecerán las opciones para configurar la primera **VAP** o AP Virtual.

802.11g	Security Profile for Vap		1 Configuration
Construction of the local division of the lo	Security Prolife Harte	AP_Fredia1	
[. Lopect	Vitremos Frederick Native (3350)	WeelessTest	
Status	RECOGNIZATI VIVALEES, MARAON MARTE C	INC. O'Van O'NA	
» Information			12
a Corrections	Network Authentications		Open System 💌
a Substice	Easts incryption:		Nona N
System Setup	Fassphrate	CONTRACTOR (Ser	Terrs III
# Basic Settings	Ray 4:		
#IP Settings	1.20		
NACIUS Seminge			
NTTP Redract	AND A		
a Firewall Settings	Dit		
a Victual Server	Wireless Client Security Separation		O Esuite O Dualte
Wireless Setup		-	

13

En la figura 13, coloque en: **SSID** el nombre con el cual desea que se identifique este AP Virtual, seleccione el modo de encriptación deseado así como la llave para la misma, en la opción: **Max Station Number (1-32)** podrá limitar la cantidad de clientes que se puedan conectar simultáneamente a esta VAP, lo **cual recomendamos ampliamente**, esto con el fin de mejorar el rendimiento del equipo y para poder establecer un mejor control sobre los mismos. Seleccione: **Apply** para aplicar los cambios.

SLANPRO

14

Es importante mencionar que todos las VAP's compartirán el conjunto de llaves en WEP pudiendo solo cambiar la llave por defecto a utilizar para la autenticación y encriptación. Para habilitar otra VAP, deberá marcar la casilla: **enable** y luego seleccionar: **Apply** tal como se muestra en la figura 14, luego proceda a configurar la seguridad repitiendo los puntos 11,12 y 13 para esta VAP.

807. i ig seange	VA	P / VLAN Setting	5 		
Sec. of Amplements	1 10050	a Polistane	365	Seate	- Bradies
L + Inged	· 100	a to address	APR	Bran (Page	154
atus	105,00	3 10 June 2	Carlo III	State Conten	3
Address of the local division of the local d	10000	3 MP_PutterS	784840	these Evenes	0.
Correct Marco	1000	a logitudes	Part of	Apre Tutter	0.
Taratia .	BICI	A strangt	man.	fight furner	D
	110	8 (F.F.WW)	Photose	Fam Exheti	0.
yelem Setup	1000	1. H. 2000	Pasters	Aper Durer	
David Suffrage	1 1000	8 47,71648	(PRODUCE)	And Deven	0
a settings			La Chennye.	201010	
Autors Seeinge		100,0000			
(TTP Redited)		anuman, prote			
Fernal Settings			1141		
Without Server					
Venters Setup	MARKS.	12 Rig Inde			
Beac bettings	1000	prese 1 x 2, are 110			
CORTOLAN Bellings	1000				
Access Control	14.24	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
COD'S Samples	1000	and a state	1		
Adventual lange	1 mp	Mat Suiter			
oots	2.00	dat is an a			
the lates	1000		-		
-Lane Treat	1000		L		
lanagement			April Canal		
Children Biomannet			A COMPANY.		

Figura 14

15

Proceda a cambiar la clave de administración de su equipo. Aun cuando no es obligatorio. Recomendamos ampliamente efectuar el cambio de la clave de administración de su equipo, pero debemos recordarle que debe guardarla en un sitio seguro y que tenga acceso ya que si se perdiera la misma, deberá llevarse a valores por defecto de manera física, para lo cual deberá seguir el Procedimiento indicado en el documento 123 correspondiente. Para efectuar el cambio de clave, seleccione la opción: **Change Password** ubicada en el menú: **Management**, tal como se muestra en la ventana de la figura 15.

System Setup	A
· Basic Settings	Change Password
·P Settings	
RACKUS Settings	
#HTTP Redrect	Current Passwert
Frewall Settings	New Facanord
Writasi Server	Papestilew Password
a Load Balance	Restore Default Password C Yas C Nat
Wireless Setup	Cherry Count
a Basic Settings	- Carte
a VAP-VLAN Settings	
» Access Control	
» WDS Settings	
» Advanced Settings	
Tools	
+ Site Sarvey	
o Losh Test	
Management	
a Change Password	

16

Figura 15

En la ventana de la figura 16, coloque en: **Current Password** la clave anterior y en: **New Password** la clave nueva, repita la misma en el campo: **Repeat New Password** y seleccione: **Apply**.

Figura 16