Manual 123, LP-5420G Router. Cómo Configurar una VPN.

LP5420G_M123_SPE01W



Manual 123, LP-5420G Router. Cómo Configurar una VPN.

El equipo 5420G de LanPro posee la funcionalidad de crear servidores virtuales con los cuales se puede apuntar distintos servicios a uno o más equipos, además de poder configurar una DMZ virtual que apunta todos los servicios a un equipo.

En este caso se configurará el apuntador a un equipo que presta el servicio de conexiones VPN.

A continuación se explica la manera de configurar una VPN entre dos equipos, uno ubicado del lado de la LAN y otro desde la WAN.

1

En primer lugar debe estar claro que los equipos poseen una dirección única en la red, el LP-5420G posee por defecto la dirección 192.168.1.1. La red de equipos que se conectan pertenecen a las direcciones del segmento 192.168.1.x, donde x representa a todos los demás equipos y periféricos de la misma.

El LP-5420G tiene habilitado por defecto un servicio denominado DHCP, el cual entrega direcciones automáticamente a los equipos que se conecten. La configuración básica entrega direcciones desde la 100 hasta 199. La utilización de este servicio evita la duplicación de un número de red para cada equipo, ya que este número debe ser único.

Primero recomendamos cambiar la configuración de la dirección IP de su LP-5420G. En este ejemplo colocaremos en la dirección LAN la dirección IP 192.168.2.1, tal como se muestra en la **Figura 1.** Al efectuar este cambio, sus direcciones de DHCP automáticamente pasarán a este segmento, entregando el LP-5420G direcciones desde la 192.168.2.100 a la 199.

54M Wireless Router Model No.: LP-5420G	LAN	
Status - Basic Settings Quick Setup Network	MAC Address: IP Address: Subnet Mask:	00-21-27-F2-7D-E0 192.168.2.1 255.255.255.0
LAN WAN MAC Clone Wireless Advanced Settings		Save
Forwarding Security Static Routing		
Dynamic DNS - Maintenance System Tools		

Figura 1

2

A continuación, tal como se muestra en la **Figura 2**, se deberá configurar la dirección IP que corresponde a la WAN de su LP-5420G dependiendo de su proveedor de servicio de Internet. En el caso de que utilice una dirección dinámica, recomendamos que configure el servicio de DDNS, esto para poder acceder a su LP-5420G aun cuando cambie el IP.

Figura 2



3

En la pantalla que se muestra en la **Figura 3**, seleccione la opción **Firewall** y deshabilite las casillas como se muestra, luego seleccione **Save.**

54M Wireless Router Model No.: LP-5420G	Firewall
Status Basic Settings	Enable Firewall (the general firewall switch)
Quick Setup Network Wireless	Enable IP Address Filtering Default IP Address Filtering Rules:
Advanced Settings DHCP Forwarding	Allow the packets not specified by any filtering rules to pass through the router Deny the packets not specified by any filtering rules to pass through the router
Security Firewall IP Address Filtering	Enable Domain Filtering
Oomain Fittering MAC Fittering Remote Management Advanced Security Static Routing IP & MAC Binding Oynamic DNS	Enable MAC Address Filtering Default MAC Address Filtering Rules: Allow these PCs with enabled rules to access the Internet O Deny these PCs with enabled rules to access the Internet
Maintenance + System Tools	Save

Figura 3

4

En el caso de querer redireccionar todos los servicios, recomendamos utilizar la opción **DMZ**, como se muestra en la **Figura 4**. Debe colocar en la casilla **DMZ Host IP Address** la dirección IP del equipo que prestará el o los servicios, recuerde que debe ser una dirección excluida del DHCP y que esté dentro del rango de las del puerto LAN, además de ser distinta de la propia del equipo LP-5420G. Con esto, quedarán automáticamente redireccionado todos los servicios a ese IP, de ser así, deberá omitir los siguientes pasos 5 y 6.

servicios, muestra Host IP	54M Wireless Router Model No.: LP-5420G	DMZ	
el o los cluida del erto LAN.	Status Basic Settings Quick Setup	Current DMZ Status: DMZ Host IP Address:	Enable Disable 192.168.2.99
P-5420G. ado todos siguientes	+ Network + Wirreless Advanced Settings + DHCP - Forwarding • Virtual Servers • Port Triggering • DMZ • UPnP		Save
Figura 4	+ Security • Static Routing + IP & MAC Binding • Dynamic DNS Maintenance + System Tools		

5

En caso de que sólo se requiera redireccionar el servicio de VPN, en la **Figura 5** seleccione: **Virtual Servers** y agréguelo; se recuerda que puede configurar distintos servicios. En este ejemplo estamos agregando el puerto que se utiliza para Virtual Server, el cual es el 1723, y ha apuntado al IP del equipo que posee el servicio.

54M Wireless Router Model No.: LP-5420G	Add or Modify	a Virtual	Server Entry
Status Basic Settings	Service Port: IP Address:	1723	(XX-XX or XX)
Quick Setup Network Wireless Advanced Settings	Protocol: Status:	ALL Enabled	~
DHCP Forwarding • Virtual Servers • Port Triggering • OMZ • UPnP	Common Service Port:	PPTP	Return
Security Static Routing IP & MAC Binding Dynamic DNS - Maintenance System Tools			

6

Una vez configurado el LP-5420G, procederemos a dar un ejemplo de cómo configurar el servicio en dos máquinas XP:

MÁQUINA 1 EN LA LAN

Vaya a conexiones de red y seleccione **Create a new connection** en la pantalla mostrada en la **Figura 6.**



Figura 6

Figura 5



10	
En la pantalla mostrada en la Figura 10 Seleccione Next.	New Connection Wizard
	Devices for Incoming Connections You can choose the devices your computer uses to accept incoming connections.
	Select the check box next to each device you want to use for incoming connections. Connection devices:
Figura 10	Infrared Port (IRDA1-0) Infrared Port (IRDA1-0) Image: Second Port (IRDA1-0) Image: Second Port (IRDA1-0) Image: Second Port (IRDA1-0)
	Properties
	< Back Next > Cancel
11)	
En la siguiente pantalla, mostrada en la Figura 11 , seleccione los usuarios a los cuales les dará permisos de conexión y haga click en Next.	User Permissions You can specify the users who can connect to this computer.
	Select the check box next to each user who should be allowed a connection to this computer. Note that other factors, such as a disabled user account, may affect a user's ability to connect. Users allowed to connect:
Figura 11	SASPNET (ASP.NET Machine Account)
	Add Remove Properties
12	< Back Next > Cancel
Deshabilite el protocolo de IPX/SPX. En caso de tenerlo	
habilitado, desmárquelo y seleccione Next , tal como se muestra en la pantalla de la Figura 12 .	New Connection Wizard Networking Software Networking software allows this computer to accept connections from other kinds of computers.
	Select the check box next to each type of networking software that should be enabled for incoming connections. Networking software:
	✓ Y Internet Protocol (TCP/IP) ○ Y NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol ✓ P File and Printer Sharing for Microsoft Networks
Figura 12	Install Uninstall Properties Description: Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
	Back Next > Cancel





