Manual 123 de instalación del LP-570G de LanPro como Cliente

LP570G_M123_SPC01W



Manual 123 de instalación del LP-570G de LanPro como Cliente.



SLANPRO

Coloque el CD suministrado en el empaque en su unidad de CD o DVD y espere la ejecución automática de la aplicación de instalación. En caso contrario, seleccione Mi PC, y la unidad de Cd o DVD y de inmediato ejecute el programa **setup.exe** como se muestra en la figura 1:



Figura 1

Al ejecutarse la aplicación, le mostrará una lista donde debe seleccionar el idioma en el cual desea instalar.
 A continuación, tal como se muestra en la figura 2, seleccione: "Next".

	Charles (Traditional) Chastin Davish Dutch English Finsish French (Standard) Geman Charle	
--	---	--

Figura 2

El asistente procederá a efectuar la instalación del Driver y del utilitario tal como se muestra en la figura 3.



Figura 3

Una vez finalizado seleccione: "Next" en la pantalla de la figura 4.



Figura 4

5 Luego el asistente procederá a efectuar la configuración del Driver y del utilitario tal como se muestra en la figura 5.



En la ventana mostrada en la figura 6, seleccione: **"Finish"** para finalizar.





Figura 7

Figura 6



Atornille la antena en el conector SMA como se muestra en la figura 8.

8



Figura 8

Proceda a insertar el LP-570G en uno de los puertos USB del Computador tal como se muestra en la figura 9.

Figura 9



Open Config Utility Set Wizard

About

Hide

10 El driver se instalará de manera automática.

Para conectarse a una red inalámbrica, seleccione el icono ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla tal como se muestra en la figura 10, mostrado con unas barras verticales y presionando el botón derecho del ratón le aparecen las opciones: seleccione: **"Set wizard"**.

Se desplegará la ventana de la aplicación mostrada en la figura 11, allí, seleccione: "Station" para conectarse como cliente a un AP, y después seleccione: "**Next**".

Figura 11



En la ventana mostrada en la figura 12 seleccione la red inalámbrica de su predilección y seleccione: "Next".

Figura 12





13 En la ventana mostrada en la figura 13, Coloque los datos que requiere la conexión y seleccione: "OK".

Profile Name:	P-1520ai		
letwork Name(SSID):	P-1520ai		
This is a computer-to-	computer(ad hoc) network; wireless		
Channel:	11 (2462MHz) 😽	802.1x configure EAP TYPE :	
Wireless network securi	ky	1 GTC	
This network requires a	key for the following:	Tunnel :	
Networ	rk Authentication: Open System 💌		
Sum Sum	Data encryption: Disabled	Username :	
ASCII DPASSI	PHRASE	Identity :	
Key index (advanced): Network key:	1 💌	Password :	
Confirm network key:		Certificate :	

Figura 13

14 Configure su dirección IP, (Ver figura 14), para la mayor parte de los equipos inalámbricos la obtención es automática, de lo contrario especifique la misma y al finalizar seleccione: "Finish".

	A Martin Street
TCP/IP	utomatically
O Use the following IP ad	idress:
IP Address:	
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default geteway:	4 4 4
DNS	
 Obtain DNS server add Use the following DNS 	lress automatically server addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	

Figura 14