Manual 123 Uso del WPS del dispositivo USB LP-N24U cliente.

LPN24U_M123_SPE01W



Manual 123 Uso del WPS del dispositivo USB LP-N24U cliente.



SLANPRO

La función le permite efectuar una conexión segura entre 1 Router (LP-N24 o LP-1522 o LP-1520ai) y uno o más dispositivos cliente LP-N24U, LP-N24P a través de una manera sencilla y segura, sin tener que introducir clave alguna porque ésta es generada automáticamente por el Router y en el proceso de negociación es transferida y configurada. Esta es una manera muy sencilla de configurar una red inalámbrica con una seguridad alta sin tener muchos conocimientos y se efectúa en unos pocos pasos.

Existen 2 modalidades, una denominada Vía **Push Button** y otra **Vía Pin**, la diferencia es que en la primera no se requiere intervención alguna por parte del usuario en la negociación de asociación de los clientes, en la segunda se requiere la intervención del usuario.

El proceso se puede resumir de la siguiente manera:

Vía Push Button: en ésta usted presiona el botón de WPS en el Router (LP-N24 o LP-1522) y tendrá 2 min. para conectar un cliente inalámbrico. Deberá repetir estos pasos por cada cliente a conectar (en este proceso existe un mínimo riesgo de que alguien en el momento de la configuración presione el botón del cliente y esté en su red).

Vía Pin: en esta modalidad usted colocará el número de Pin generado por el Router (LP-N24 o LP-1522 o LP-1520ai) del cliente a conectar (en este proceso no existe riesgo de que alguien se conecte, ya que debe saber el PIN generado en ese momento).

Requisitos Previos a este 123:

- Efectuar 123 de Instalación de LP-N24, si no está previamente instalado.
- Efectuar 123 de Instalación del LP-N24U.

El LP-N24U tiene un botón en la parte inferior el cual podrá presionar para efectuar la conexión vía Push Button. Ver figura 1, también pude activar la funcionalidad de WPS a través del Software.



Figura 1

Conexión de un cliente LP-N24U a un Router LP-N24 con WPS modo PBC.

Conecte su Router LP-N24 según el 123 suministrado o descárguelo de la pagina web www.lanpro.com

2 Una vez encendido y que se estabilice (LED de Power Fijo, LED de SYS parpadeando y LED de WLAN Fijo) figura 2, proceda a presionar el Botón trasero del LP-N24 que indica WPS y presionar por un segundo, como se muestra en la figura 3, observará que el LED de WPS comenzara a parpadear, esto indica que tiene 2 min. para asociar un cliente, tal como se muestra en la figura 4.



Figura 2



Figura 3





Presione ahora el botón ubicado en la parte inferior del LP-N24U, tal como se muestra en la figura 5.



Figura 5

SLANPRO

Espere a que los equipos efectúen la negociación, esto puede tardar dependiendo de la comunicación entre ambos, en algunos casos esta negociación puede fallar, en ese caso repita de nuevo los pasos 3 y 4, si la negociación no se establece efectué el paso 5.

Seleccione en la aplicación del LP-N24U la opción Profile, tal como se muestra en la figura 6.



Figura 6

Seleccione: Add WPS Profile, tal como se muestra en la figura 7.







Figura 7

Figura 8

Pulse el botón de WPS del LP-N24 tal como se muestra en la figura 9 y una vez que parpadee el LED de WPS, seleccione: **Start PBC** en la aplicación del LP-N24U, tal como se muestra en la figura 9.



Figura 9

ELANPRO

⁹ Comenzará el Proceso de búsqueda y asociación del LP-N24U, tal como se muestra en la figura 10 y 11.

(1) > 55ED		
🔗 👂 Rate	P Address	
aill & Channel	Mask	
	Profile	×
	10 %	
PBC -Scanning	AP.	

Figura 10

SLANPRO	00000	×
SSID Rate Channel	> IP Address > Mask	
1 + + .	Profile	×
PBC -Sending M1	40 %	

Figura 11

10 Podrá confirmar la conexión tal como se muestra en la figura 12. Para cada Cliente inalámbrico que desee conectar deberá seguir todos los pasos.



Figura 12

Conexión de un cliente LP-N24U a un Router LP-N24 con WPS modo PIN.

Conecte su Router LP-N24 según el Manual 123 suministrado o descárguelo de la pagina web www.lanpro.com

2 En la configuración del LP-N24 seleccione: WLAN Settings, seleccione: WPS Settings, seleccione: PIN, tal como se muestra en la figura 13.

- Somp Wisard and Serlings You could write a ony study by changing PDV or PBC method to do NV-P1 WLAN Sentings Permited Serve lable Settings 175 Settieps Other marity Sett Tanks 771 eade OPICOPIC inneed list WPS Settings WIDS Settings **NPS Summery** cases Control WPS Currer Status 16e 175 Conferent 24 tion B 175 HD Linhe LP ND4 DHC7 Serier WPS Aura Scher Oper Viennal Server W75 Easyp Type Noni Traffic Control WPS Debuit Key Jades ÷. In carity Battings THE KOYANCE Routing Southogs AP 705 00381246 Statum Tools Lagast Save Frank 006
- Conjuntamente, en el equipo cliente donde está el LP-N24U abra la aplicación y seleccione: Profile, tal como se muestra en la figura 14.



Figura 14

Figura 13

Seleccione: **Add WPS Profile** tal como se muestra en la figura 15.

LANPRO		×
" 1" > 5510		
💦 🕴 Rate	P IP Address	
till > Channel	> Mask	
+ - 2 8 8	D Profile List	×
+ - 2 8 8(Add WPS Profile	×
+ - 🕑 🖬 🕷 🌘	Add WPS Profile	×
+ - 🕑 😭 🕅 🤅	Add WPS Profile	×
+ - R R (Add WPS Profile	×

Figura 15

5 Seleccione el AP correspondiente en el WPS AP List, marque el modo: PIN/Numeric Code y seleccione la flecha: Next, tal como se muestra en la figura 16.

SLANPRO	0000	×
(1) Channel	P Address ≯ Mask	
WPS AP List LanPro LP-N2 WPS Method (Push-Butt	Profile 24 C Auto ton Configuration(PBC) meric code	×

Figura 16

Tome nota del pin suministrado, este valor deberá colocarlo en el Campo de Pin del LP-N24, (Ver figura 13), seleccione la flecha: Next, tal como se muestra en la figura 17. En este ejemplo tomamos el modo: Enrollee, en caso de usar el modo Registrar, la colocación será inversa (deberá colocar en el Pin Code del software del LP-N24U el PIN del AP, tal como se muestra en las figuras 17.a y 17.b











Figura 17.b

7 En el LP-N24 coloque el PIN suministrado en el paso anterior y seleccione: Save, tal como se muestra en la figura 18.





Seleccione: **Start PIN** y espere a que se efectué la negociación y conexión, tal como se muestra en las figuras 19,20 y 21

	SLANPRO	0000 ×	
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	> IF Address > Mask	
		Profie X	
	WPS status is n	start PIN	
Figu	ra 19		
SLANPRO	9809t ×	SLANPRO	× 10000
2 SSD 2 Rate 2 Channel	S IP Address S Mask	e SSD S Rate Channel	54.0 Mbps > IP Address 192, 156.0, 101 1 (2412 MHz) > Mask 255, 255, 255, 0
Profie	*	+-2181	Profile List. X
PIN -Sending M1	40 %	PROF1	LanPro LP-4/24
Presh		Profile Information Profile Name PRO SSID Land	F1 Authentication WPA2-PSK Pro LP-N24 Encryption AES
Figura 2	20		Figura 21