LP-N24, Manual 123 para Configuración de DDNS

El siguiente documento explica cómo podrá configurar DDNS en el Router.

SLANPRO

1. Abra el navegador de su elección y coloque en la misma la dirección por defecto: **192.168.0.1**, tal como se muestra en la figura 1.

A http://ww	vw.lanpro.com/ - Windows Internet Explo	Explorer	
00-	S http://192.168.0.1/	🖌 😽 🗙 📴 Bing	<u>- م</u>
File Edit	View Favorites Tools Help		



2. Se abrirá una ventana solicitando el usuario y la clave, el usuario por defecto es: **admin** y la clave es: **admin**, seleccione: **OK**, tal como se muestra en la figura 2.



3. Seleccione la opción: **System Tools, DDNS**, tilde la opcion: **Enable**, tal como se muestra en la figura 3.



Figura 3

Figura 2

1

4. Coloque en el campo: User Name el nombre del usuario de la cuenta Dyndns, en: Password la clave de la misma, en: Domain Name el hostname creado en Dyndns y seleccione: Apply como se muestra en la figura 4. Si usted no ha creado su cuenta en Dyndns, le invitamos a descargar el documento: <u>DYNDNS M123 SPB01W</u> y seguir los pasos allí descriptos.

NATURAL CHOICE IN I	JETWORKING	LP-NZ4
System Status Setup Wizard Advanced Settings WLAN Settings DHCP Server Virtual Server Traffic Control Security Settings Routing Settings System Tools	DDNS C Er Service Provider Dyn User Name LanPre Password Domain Name ddns	nable C Disable DNS.com Sign up oDDNS
Logout	Apply Cancel	

Figura 4