

**Manual 123, LP-5420G Router.
Restablecer valores de fábrica.**

LP5420G_M123_SPG01W

**Manual 123, LP-5420G Router.
Restablecer valores de fábrica.**

1

Desconecte la fuente de poder del Router.

2

Ubique un agujero a lado derecho de la antena en la parte posterior del Router, tal como se muestra en la **Figura 1**.

Figura 1

**3**

Presione ligeramente el pulsador que se encuentra dentro del agujero con un objeto delgado, y reconecte la alimentación eléctrica del equipo, tal como se muestra en la **Figura 2**. Espere unos diez segundos y finalice dejando de presionar el pulsador.

Figura 2

**A****Cómo ordenar**

LP-5420G