

Procedimiento para restablecer el radio LP-5ai a valores de fábrica.

LP5ai_M123_SPC01W



Procedimiento para restablecer el radio LP-5ai a valores de fábrica.



1

Desconecte el suministro eléctrico del equipo.

2

Remueva el tornillo para acceder al botón de **reset** como se muestra en la figura 1.



Figura 1

3

Presione con un objeto no metálico el interruptor, tal como se muestra en la figura 2, reconecte la energía eléctrica (figura 3) manteniéndolo presionado por 20 Segundos, luego deje de presionar el mismo.



Figura 2



Figura 3

4

El Equipo se reiniciará y volverá a los valores por defecto: IP **192.168.1.1**, Usuario: **admin** Password: **password**.

5

Proceda a remplazar el tornillo por uno nuevo, suministrado en el kit del Radio, esto para mantener la hermeticidad.